

Eredeti utasítások

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

⚠ Figyelem!

Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.

A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Minden figyelmeztetést és utasítást őrizzen meg a későbbi használatra.

A figyelmeztetésekben szereplő "elektromos szerszám" kifejezés a hálózati tápellátású elektromos szerszámra (kábelrel) vagy az akkumulátoros elektromos szerszámra (kábel nélkül) vonatkozik.

1. Biztonság a munkahelyen

- a) Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlenség és a sötét területek balesetveszélyesek.
- b) Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat generálnak, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- c) Tartsa távol a gyerekeket és a közelben állókat, amikor elektromos szerszámokat használ. A zavarás az irányítás elvesztését okozhatja.

2. Elektromos biztonság

- a) Az elektromos szerszám csatlakozójának illeszkednie kell a csatlakozóaljzathoz. Soha ne változtassa meg a dugót semmilyen módon. Ne használjon adapterdugót földelt elektromos szerszámokkal. A változtatlan dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés veszélyét.
- b) Kerülje a földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel való fizikai érintkezést. Ha a teste földelve vagy földelve van, megnő az áramütés veszélye.
- c) Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. A víz bejutása az elektromos szerszámba növeli az áramütés veszélyét. Ne éljen vissza a vezetékkel. Soha ne használja a kábelt az elektromos szerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa a kábelt távol a hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó részekről. A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés veszélyét.
- d) Ha elektromos szerszámokat használ kültéren, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas vezeték használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- e) Ha az elektromos szerszámok nedves helyen történő használata elkerülhetetlen, használjon differenciáláramú készüléket (RCD).
- f) védett ellátás. A megszakítók használata csökkenti az áramütés veszélyét.

3. Személyes biztonság

- a) Legyen óvatos, figyeljen arra, hogy mit használ, amikor elektromos szerszámokkal dolgozik, használja a józan ésszt. Ne használjon elektromos szerszámokat, ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszám használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.
- b) Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelés, mint például a porvédő maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő, csökkenti a személyi sérüléseket.
- c) Megakadályozza a véletlen indítást. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van, mielőtt csatlakoztatja az áramforrást és/vagy az akkumulátort, felemeli vagy hordozza a szerszámot. Az elektromos szerszámot úgy hordozni, hogy az ujjá a kapcsolón van, vagy az elektromos szerszámot bekapcsolt kapcsolóval meggyújtani balesetet okozhat.

- d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot, távolítsa el a beállítókulcsokat vagy a villáskulcsokat. Az elektromos szerszám forgó részéhez rögzített kulcs vagy villáskulcs személyi sérülést okozhat.
- e) Ne vigyük túlzásba. Mindig tartsa meg a helyes lábtartást és egyensúlyt. Ez lehetővé teszi az elektromos szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.
- g) Ha rendelkezésre állnak elszívó és porelszívó eszközök csatlakoztatására szolgáló eszközök, győződjön meg azok megfelelő csatlakoztatásáról és használatáról. A porelszívó használata csökkentheti a porveszélyt.

4. Az elektromos szerszámok használata és gondozása

- a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot. Használja az alkalmazásnak megfelelő elektromos szerszámot. A megfelelő elektromos szerszám jobban és biztonságosabban fogja elvégezni a munkát azzal a sebességgel, amelyre tervezték.
- b) Ne használja az elektromos szerszámot, hacsak a kapcsoló nem kapcsolja be és ki.
- c) Minden olyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet kapcsolóval működtetni, veszélyes, és meg kell javítani.
- d) Húzza ki a hálózati csatlakozót és/vagy az akkumulátort az elektromos szerszámból, mielőtt bármilyen beállítást, tartozékcsere-t vagy az elektromos szerszám tárolását végezne. Ezek az óvintézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlen beindulásának kockázatát.
- e) A használaton kívüli elektromos szerszámokat tartsa távol a gyermekektől és olyan személyektől, akik nem ismerik az elektromos szerszámot vagy az elektromos szerszám használati utasítását. Az elektromos szerszámok képzetlen felhasználók kezében veszélyesek.
- f) Karbantartja az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rosszul beállított vagy beszorult mozgó alkatrészek, törött alkatrészek és minden más olyan körülmény, amely befolyásolhatja az elektromos szerszám teljesítményét.
- g) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel akadnak el, és könnyebben irányíthatók.
- h) Használja az elektromos szerszámokat, tartozékokat és tartozékokat stb. a jelen használati utasításnak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Az elektromos szerszámok rendeltetésétől eltérő munkákhoz való használata veszélyes helyzetekhez vezethet.

5. Szolgáltatás

- a) Az elektromos szerszámot kizárólag szakképzett szakembernek kell karbantartania. Ez biztosítja az elektromos szerszámok biztonságát.

SZIMBÓLUMOK ÉS UTASÍTÁSOK

- Dupla szigetelés az extra védelemért
- Használat előtt olvassa el a használati utasítást.
- CE-megfelelőség.
- Biztonsági figyelmeztetés.
- Csak a gyártó által támogatott tartozékokat használjon.
- Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és porvédő maszkot.
- Az elektromos termékek hulladékát nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, hogy ahol van erre lehetőség, ott újrahasznosítsa. Az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsokért forduljon a helyi hatósághoz vagy a kiskereskedőhöz.
- Az akkumulátor töltése csak 40 °C alatt
- Az elemeket mindig újrahasznosítsa.
- Ne tegye tönkre az akkumulátort tűzzel.
- Ne tegye ki az elemeket víznek

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- a) Figyelmeztetés. Ne nyissa ki a készülékházat! A termék ház belsejében lévő egyes alkatrészek veszélyes feszültség nincs védve; az érintkezésük áramütést okozhat.
- b) A terméket csak szakképzett szervizszemélyzet javíthatja.
- c) A terméket nem szabad szétszerelni vagy módosítani.
- d) Ne helyezze a terméket úgy, hogy az vízbe vagy más folyadékba kerülhessen.
- e) Ne helyezzen vizet tartalmazó tárgyakat, például virágvázákat vagy üdítősdobozokat a termékre.
- f) Ha a ragasztópisztoly nincs használatban, húzza ki az akkumulátort; tárolás előtt hagyja kihűlni.
- g) Ellenőrizze az akkumulátort, és győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik a ragasztópisztolyhoz.
- h) A ragasztópisztoly nem játék, ne engedje, hogy a gyerekek felügyelet nélkül használják!
- i) Soha ne hagyja felügyelet nélkül a ragasztópisztolyt, ha az be van kapcsolva.
- j) A ragasztópisztoly beltéri használatra készült; védje a víz és a nedvesség ellen.
- k) A tűzveszély elkerülése érdekében a következő óvintézkedéseket kell betartani:
- l) Legyen óvatos, ha ragasztópisztolyt használ gyúlékony anyagokat tartalmazó helyiségekben.
- m) Ne tartsa a ragasztópisztolyt hosszú ideig ugyanazon a helyen.
- n) Ne használja a ragasztópisztolyt robbanásveszélyes légkörben.
- o) Felhívjuk figyelmét, hogy a hő áterjedhet a szem elől elrejtett éghető anyagokra.
- p) Használat után helyezze a ragasztópisztolyt a tartóra, és tárolás előtt hagyja kihűlni.

OFF

BEJELENTKEZÉS

1. ábra

1. Váltson a ravaszra
2. Be-/kikapcsoló
3. Shoba
4. Ragasztó egy pálcikakamrában
5. Ragasztó egy pálcikában
6. LED be/kikapcsolás jelző

Műszaki adatok

20V	20 W (maximum 50 W)
Ø11,2 mm	
Ragasztási kapacitás: 15- 18g/perc	15-18 g/perc
Fűtési idő: 60sec	60 másodperc

ÜZEMELTETÉS

Az akkumulátor beszerelése/kivétele

Győződjön meg róla, hogy a be-/kikapcsoló kikapcsolt (O) állásban van (1. ábra).

Helyezze be az akkumulátort a termékbe az ábrának megfelelően (2. ábra).

Használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátorcsomag reteszelései reteszelve vannak, és hogy az akkumulátorcsomag rögzítve van a termékben.

Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a reteszeket (3. ábra).

Figyelmeztetés. Az akkumulátoros szerszámok mindig működőképes állapotban vannak. Ha nem használja, vagy ha a terméket szállítja, fordítsa a kapcsolót kikapcsolt állásba, és vegye ki az akkumulátort.

Forróragasztó rudak behelyezése

Használjon ebben a ragasztópisztolyban $\phi 11$ mm átmérőjű szabványos ragasztópálcákat.

A LED-kijelző világít, ha feltöltött akkumulátor van behelyezve és a kapcsoló be van kapcsolva (I)

Pozíció.

Győződjön meg róla, hogy a be-/kikapcsoló kikapcsolt (O) állásban van (1. ábra).

Ragasztó

Ragasztó

4. ábra

5. ábra

6. ábra

Helyezze be a ragasztópisztolyt a ragasztópisztoly hátulján lévő nyíláson keresztül. Nyomja a ragasztópálcát a ragasztókamrába, amíg előre nem jön (4. ábra).

Helyezzen egy papírdarabot a ragasztópisztoly alá, hogy a ragasztópisztoly felmelegedése közben felfogja a csöpögő cseppeket (7. ábra).

Szerelje be az akkumulátort.

Helyezze a ragasztópisztolyt függőlegesen a papírra, és fordítsa a be-/kikapcsolót bekapcsolt állásba (I) (7. ábra).

⚠ Megjegyzés

Ha a ragasztópálca elfogyott, a ragasztópisztoly nem tud megfelelően működni, mert a ravasz nem tudja a ragasztópálcát tolni. (5. ábra) Közben egy új pálcát kell a helyére tenni, hogy az új pálca az előzőt tolni tudja, és a ragasztópisztoly ezt rendszeresen megteszi. (6. ábra).

7. ábra

8. ábra

Hasznos tippek a használathoz

A ragasztó felhordása előtt a felületre vagy a munkahelyre. A teszthez használjon papírhulladékot vagy a munkahelyéhez hasonló anyagot (8. ábra).

Legyen óvatos, amikor a forró ragasztót vékony vagy porózus anyagokra alkalmazza. Az alatta lévő felület megsérülhet, vagy a ragasztó a felülethez tapadhat, és nehezen lesz eltávolítható.

Ne nyomja meg a kioldó gombot a forró ragasztó felhordásakor. Ez károsíthatja a ragasztópisztolyt. Használjon egy próbadarabot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a ragasztó eléggé megolvadt ahhoz, hogy erőltetés nélkül folyjon.

Csak annyi ragasztót vigyen fel, amennyi az alkalmazáshoz szükséges.

Két tárgy összeragasztásakor ne emelje fel azt a tárgyat, amelyre a forró ragasztót felhordta. Ehelyett emelje fel a másik tárgyat, és csatlakoztassa ahhoz a tárgyhoz, amelyre a forró ragasztót felhordta.

Ne nyomja meg ujjával azt a tárgyat, amelyre éppen forró ragasztót vitt fel. Ez a forró ragasztó szivárgását okozhatja a széleken, vagy felmelegítheti a ragasztási felületet, és égési sérüléseket vagy a környező tárgyak károsodását okozhatja.

A megfelelő tapadás biztosítása és az égési sérülések kockázatának csökkentése érdekében hagyja a ragasztót teljesen megszáradni, mielőtt elmozdítja a munkáját.

A ragasztópisztoly beltéri használatra készült; védje a víz és a nedvesség ellen.

Forró ragasztó felhordása

Helyezze be az akkumulátort, és fordítsa a be-/kikapcsolót bekapcsolt állásba.

Hagyjon időt, hogy a ragasztó megolvadjon, és szabadon folyjon ki a fúvókából.

Tartsa erősen a ragasztópisztolyt, és helyezze a fúvókát a ragasztandó felület közelébe.

Húzza meg a ravaszt, amíg a ragasztó ki nem folyik a fúvókából. Ne vigye túlzásba a ragasztást. Engedje el a ravaszt, amikor a kívánt mennyiségű ragasztót felhordta. Döntse a fúvókát kissé oldalra, és óvatosan húzza el a fúvókát a tárgytól. Ez megakadályozza, hogy a ragasztókötegek a munkadarabhoz tapadjanak.

Tartsa erősen a ragasztópisztolyt, és helyezze a fúvókát a ragasztandó felület közelébe.

Húzza meg a ravaszt, amíg a ragasztó ki nem folyik a fúvókából. Ne vigye túlzásba a ragasztást.

A fúvókából nem szívárog ki bevonóanyag	A fúvóka eltömődött Az emelőtömlő eltömődött. Bedugaszoltam az emelőtömlőn lévő kis lyukat. Az anyagbeállító csavart túlságosan balra (-) fordították. Az emelőtömlő meglazult. A tartályban nem épül fel nyomás.	Tiszta tiszta tiszta tiszta tiszta Fordítsa jobbra (+)Húzza meg a tömlőt Húzza meg a tartályt
Bevonóanyag Cseppek a fúvókából	A fúvóka laza A fúvóka kopott A légsapkában és a fúvókában lévő bevonóanyag szerkezete.	Meghúzás Csere tiszta
Túl durva permetezés A permetezőgép hüvelyesek	A bevonóanyag túl magas a viszkozitása. Túl sok anyag Az anyagbeállító csavar túlságosan jobbra (+) van forgatva. fúvóka szennyezett légszűrő szennyezett Nem épül fel elég nyomás a tartályban.	Hígítás Fordítsa az anyagbeállító csavart balra (-). Fordítsa balra (-). tisztítás Csere Húzza meg a tartályt
	A tartályban lévő bevonóanyag fogyóban van. Az emelkedő csőben lévő kis lyuk eltömődött. A légszűrő nagyon piszkos.	Újratöltés Clean
Futtassa a kabát g anyag Tudimu pogl coa ting anyag köd (overspray)	Túl nagy a távolság a permetező tárgyól Túl sok bevonóanyagot használtak fel Túl sok bevonóanyagot használtak fel	Csökkentse a permetezési távolságot Fordítsa az anyagbeállító csavart balra (-).