

I. A biztonságos üzemeltetés szabályai

Általános biztonság

- A berendezés üzemeltetése vagy karbantartása előtt olvassa el a kézikönyvet.
- A berendezést csak szakképzett személyzet kezelheti.
- Az üzemeltetőknek 18 évnél idősebbnek kell lenniük.
- Viseljen védőruházatot, beleértve a törésálló szemüveget és acélbetétes csizmát.
- Ne működjön alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
- Mindig ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult csavarok, és győződjön meg arról, hogy minden védőelem a helyén van.
- Kerülje a forró motoralkatrészekkel való érintkezést.
- A szén-monoxid-mérgezés megelőzése érdekében jól szellőző helyiségben működtesse.
- Töltsön üzemanyagot biztonságos helyen, szikrától és lángoktól távol.
- Soha ne működjön robbanásveszélyes légkörben.

Gyémánt penge biztonsága

- Használjon padlófűrészekhez tervezett, megfelelő acélközpontú gyémántlapokat.
- Minden használat előtt ellenőrizze a pengéket repedések vagy hibák szempontjából.
- Győződjön meg arról, hogy a pengék a megfelelő működési irányban vannak felszerelve.
- Mindig használjon pengevédőket.

Közlekedésbiztonság

- A biztonságos mozgathoz használjon emelőbakot.
- Soha ne vontassa a fűrész jármű mögött.
- Szállítsa a fűrész a fűrészlap felszerelése nélkül.

II. Működési utasítások

Bevezetés

Gratulálunk a vásárláshoz! Ezt a padlófűrész beton és aszfalt síkvágásával foglalkozó professzionális vállalkozók számára tervezték. A fűrész precíz vágást igénylő munkákat tud elvégezni, beleértve a padlókat, járdákat és rámpákat.

Szállítási ellenőrzések

1. Ellenőrizze, hogy a berendezés nem sérült-e meg a szállítás során.
2. Olvassa el alaposan a kézikönyvet és a motor kézikönyvét.
3. Működés előtt ellenőrizze az olaj- és üzemanyagszintet.

A penge telepítése

1. Húzza ki a gyújtógyertyát vagy húzza ki a fűrész.
2. Távolítsa el a penge tengelyének anyáját és a külső karimát.
3. Tisztítsa meg a szorítófelületeket.
4. Szerelje fel a pengét, biztosítva a megfelelő igazítást.
5. Helyezze vissza és húzza meg biztonságosan a tengelyanyát.

A motor beindítása

Hidegindítás

1. Nyissa ki az üzemanyagszelepet, és állítsa a motorleállító kapcsolót "futás" állásba.
2. Nyissa ki félig a gázt, és kapcsolja be a fojtószelepet.
3. Erősen húzza meg az indítókötelet.

Forró indítás

1. Nyissa ki az üzemanyagszelepet.
2. Nyissa ki félig a gázt a fojtószelep használata nélkül.
3. Erősen húzza meg az indítókötelet.

Vágási eljárás

1. Igazítsa a fűrész a vágási vonalhoz.
2. Indítsa be a motort, és hagyja bemelegedni.
3. Lassan engedje le a pengét a vágásba.
4. Nyomjon egyenletesen előre, biztosítva, hogy a penge teljes fordulatszámra maradjon.

III. Karbantartás és hibaelhárítás

Napi karbantartási ellenőrzőlista

- Ellenőrizze az olajsintet, a tömlőket és a szíjakat.
- Ellenőrizze a penge tengelyét, és győződjön meg róla, hogy tiszta.
- Kenje meg a gépet, és zsírozza a penge tengelyének csapágait.

Hibaelhárítási útmutató

Probléma	Ok	Jogorvoslat
Egyenetlen szegmens kopás	Elégtelen vízáramlás	Vízöblítő rendszer
Szegmens repedések	Túl kemény penge az anyaghoz képest	Használjon puhább ragasztópengét
Feszültségvesztés	Mag túlmelegedése	Ellenőrizze a vízáramlást és húzza meg a pengét
A penge imbolygása	Sérült rögzítés vagy kopott csapszeg	Az elhasználódott alkatrészek ellenőrzése és cseréje
A penge nem vág	Tompa vagy hibás penge	Élezze meg vagy cserélje ki a pengét

Modell	Motor típusa	Teljesítmény (kw/hp)	Működés Tömeg (font)	Max vágási mélység (cm/in)	Penge mérete (cm/in)	Víztartály kapacitása (L)
TP1016-1	Benzines Honda GX390	9.6 (13.0)	120 (264)	10.3 (14.0)	35	30-45
TP1016-2	Benzines Honda GX390	9.6 (13.0)	120 (264)	10.3 (14.0)	35	30-45
TP1016-2E	Benzinmotor	9.6 (13.0)	122 (269)	10.3 (14.0)	35	30-45
TP1016-2EE	Benzinmotor	9.6 (13.0)	120 (264)	10.3 (14.0)	35	30-45
TP1016-3	Robin EX40	10.3 (14.0)	136 (300)	10.3 (14.0)	35	30-45
TP1016-4	Dízelmotor	14 (5.5)	136 (300)	10.3 (14.0)	35	30-45

IV. Kenés és szervizelés

- Használjon SAE 10W/30 motorolajat és #1 lítiumzsírt.
- A karbantartás során ügyeljen arra, hogy a gép vízszintes talajon álljon.
- Azonnal tisztítsa meg a kifolyt olajat.

V. Műszaki adatok

VI. Szállítási irányelvek

1. Szállítás előtt mindig állítsa le a motort.
2. Használjon megfelelő emelőeszközöket.
3. Győződjön meg arról, hogy az emelőeszköz elbírja a súlyt.
4. Használjon kocsikereket rövid távú szállításhoz.

VII. Pótalkatrészek listája

Nem.	Alkatrész Leírás	Mennyiség
1	Bázis összeszerelése	1
2	Ház összeszerelése	1
3	Víztartály/fedél	1
4	Pengevédő	1
5	Csapágytartó UCP207	2

6	Keréktartó modul	1
7	Csapágytartó UCP206	2
8	Főtengely	1
9	Csapágytartó UCFL204	1
10	Jackscrew	1
11	Jackpost szerelvény	1
12	Kerékfogantyú	1
13	Záró konzol	1
14	Zárolt lemez	1
15	Lapátkarima (külső)	1
16	Lapátkarima (belső)	1
17	Penge	1

Megjegyzés: A teljes alkatrészjegyzéket a teljes kézikönyvben találja.