

Eredeti utasítások

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Képzés

- a) Olvassa el figyelmesen a használati utasítást. Ismerje meg a kezelőszerveket és a berendezés helyes használatát.
- b) Soha ne engedje, hogy a fűnyíróat gyerekek vagy olyan személyek használják, akik nem ismerik ezeket az utasításokat. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő korát.
- c) Soha ne nyírjon, amikor emberek, különösen gyerekek vagy háziállatok vannak a közelben.
- d) Felhívjuk figyelmét, hogy az üzemeltető vagy felhasználó felelős a balesetekért vagy veszélyekért, amelyek más személyeket vagy azok tulajdonát érik.

Előkészítés

- a. Kaszáláskor mindig viseljen erős lábbelit és hosszú nadrágot. Ne használja a berendezést, ha mezítláb vagy nyitott szandálban van.
- b. Alaposan vizsgálja meg a területet, ahol a berendezést használni fogják, és távolítsa el az összes olyan tárgyat, amelyet a gép elhajíthat.

⚠ FIGYELEM

- c. A benzin gyúlékony lehet:
 - Az üzemanyagot kifejezetten erre a célra kialakított tartályokban tartsa;
 - Csak a szabadban tankoljon, és tankolás közben ne dohányozzon;
 - Adjon hozzá üzemanyagot a motor beindítása előtt. Soha ne vegye le az üzemanyagtöltő kupakot, és ne töltsön benzint a motor működése közben, vagy ha a motor meleg;
 - 11 benzin kifolyt, ne próbálja meg beindítani a motort, hanem vigye el a gépet a területről.
 - A benzingőzök eloszlásáig kerülje a kiömlést, és ne hozzon létre semmilyen gyújtóforrást;
 - Biztonságosan rögzítse az összes üzemanyagtartály és tartály fedelét.
- d. Cserélje ki a hibás csillapítókat.
- e. Használat előtt mindig ellenőrizze szemrevételezéssel a pengéket, a pengecsavarokat és a pengeegységet kopás vagy sérülés szempontjából. Az egyensúly fenntartása érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült pengéket és csavarokat készletenként.
- f. Legyen óvatos a többlapátos gépeknél, mivel az egyik lapát forgása a többi lapát forgását is okozhatja.

Művelet

- a) Ne használja a motort zárt térben, ahol veszélyes szén-monoxid-gőzök keletkezhetnek.
- b) Csak nappali fényben vagy jó mesterséges fényben nyírjon.
- c) Ahol lehetséges, kerülje a berendezés használatát nedves fűben. Mindig ügyeljen arra, hogy lejtőn álljon.
- d) Sétálj, soha ne fuss.
- e) A kerekes rotációs gépekkel lejtőn kaszáljon, soha ne felfelé és lefelé.
- f) Legyen nagyon óvatos, amikor lejtőn irányt vált.
- g) Ne nyírjon túl meredek lejtőket.
- h) Legyen rendkívül óvatos, ha tolat, vagy a fűnyíróat maga felé húzza.
- i) Állítsa le a kés(eke)t, ha a fűnyíróat a szállításhoz meg kell dönten, amikor nem füves területeken halad át, és amikor a fűnyíróat a kaszálendő területre és onnan elszállítja.
- j) Soha ne használjon olyan fűnyíróat, amelynek védőburkolata hibás, vagy amely nem rendelkezik biztonsági eszközökkel, például lyukasztóval és/vagy fűgyűjtővel.
- k) Ne változtassa meg a motorszabályozó beállításait, és ne pörgesse fel túl gyorsan a motort.
- l) A motor beindítása előtt kapcsolja ki az összes lapátot és hajtó tengelykapcsolót.

- m) Indítsa be a motort, vagy óvatosan kapcsolja be a motort az utasításoknak megfelelően, úgy, hogy a lába jó távol legyen a pengétől.
- n) Ne döntse meg a fűnyírót a motor indításakor vagy a motor bekapcsolásakor, kivéve, ha a fűnyírót az indításhoz meg kell dönteni, amely esetben ne döntse meg a feltétlenül szükségesnél jobban, és csak a kezelőtől távolabb emelje meg az alkatrészt.
- o) Ne indítsa be a motort, ha a kipufogónyílás előtt áll.
- p) Ne tegye a kezét vagy lábát a forgó alkatrészek közelébe vagy alá. Kerülje a konnektort mindenkor.
- q) A fűnyírót soha ne emelje fel és ne cipelje, amíg a motor jár.
- r) Állítsa le a motort, húzza ki a gyújtógyertya vezetékét, győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt, és ha van kulcs, húzza ki a kulcsot:
 - A dugulások elhárítása vagy az ereszcsonna felszabadítása előtt;
 - A fűnyíró ellenőrzése, tisztítása vagy a fűnyírón végzett munka előtt;
 - Idegen tárgynak ütközés után. A fűnyíró újraindítása és használata előtt vizsgálja meg a sérüléseket, és javítsa meg a fűnyírót;
 - Ha a fűnyíró rendellenesen vibrálni kezd (azonnal ellenőrizze).
- s) Állítsa le a motort, húzza ki a gyújtógyertya vezetékét, győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt, és ha van kulcs, húzza ki a kulcsot:
 - A fűnyírót bármikor elhagyhatja;
 - Tankolás előtt.
- t) Kikapcsolt motor esetén csökkentse a gázfokozatot, és ha a motor elzárószeleppel van felszerelve, a kaszálás végén kapcsolja le az üzemanyagot.
- u) Lassítson, ha a hátsó ülést használja.

Karbantartás és tárolás

- a) Minden anyának, csavarnak és csavarnak fényesnek kell lennie, hogy a berendezés biztonságos működési állapotban legyen.
- b) Soha ne tárolja a benzines berendezéseket tartályban olyan épületben, ahol a gőzök nyílt lángot vagy szikrát érhetnek.
- c) Hagyja a motort lehűlni, mielőtt bármilyen helyiségben tárolná.
- d) A tűzveszély csökkentése érdekében győződjön meg arról, hogy a motor, a hangtompító, az akkumulátortér és a benzintároló rekesz mentes a fűtől, levelektől és a felesleges zsírtól.
- e) Gyakran ellenőrizze a fűgyújtót kopás vagy sérülés szempontjából.
- f) Biztonsági okokból cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
- g) Ha az üzemanyagtartályt ki kell üríteni; ezt a szabadban kell elvégezni.

SZIMBÓLUMOK A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVBEN

- Használat előtt olvassa el a használati utasítást.
- CE-megfelelőség.
- Biztonsági figyelmeztetés.
- Csak a gyártó által támogatott adalékanyagokat használjon.
- Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és porvédő maszkot.
- Az elektromos termékek hulladékát nem szabad háztartási hulladékként elhelyezni. Kérjük, hogy ahol van erre lehetőség, ott újrahasznosítsa. Az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsokért forduljon a helyi hatósághoz vagy a kiskereskedőhöz.
- Ügyeljen az üzemanyag és a kenőanyagok kezelésére
- A fűnyírók kipufogógáza mérgező anyagokat tartalmaz. Ne indítsa be a motort zárt vagy rosszul szellőző helyiségekben.

- Ne próbálja meg eltávolítani a fűvet a hátsó ernyőből, miközben a penge még forog. A kipufogó és a motor egyéb részei használat közben nagyon felforrósodnak, ezért ne nyúljon hozzájuk.
- A karbantartási munkálatok elvégzése előtt távolítsa el a gyújtókábelt, és olvassa el a kezelési útmutatót.
- A készülék használatakor viseljen szilárd lábbelit.
- A készülék használatakor viseljen védőkesztyűt.
- Tartsa távol a többi embert a veszélyzónától.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Még ha helyesen is használja ezt az eszközt, mindig maradványkockázatokkal jár. A következő veszélyek merülhetnek fel ennek az elektromos szerszámnak az összeszerelésével és felépítésével kapcsolatban:

- Halláskárosodás, ha nem visel megfelelő hallásvédelmet.
- Vágások, ha nem visel megfelelő védőruházatot.
- Egészségkárosodás a kezek és karok rezgései miatt, ha a készüléket hosszú ideig használják, vagy ha nem megfelelően kezelik és karbantartják.
- Részecskék belélegzése
- Kipufogógáz belélegzése
- Bőrrel való érintkezés olajjal/benzinnel
- Benzin/olajgőzök belélegzése
- Érintkezés a vetített tárgyakkal
- Forró felületekkel való érintkezésből származó égési sérülések
- A termék hosszan tartó használata a kezelőt rezgésnek teszi ki, ami az úgynevezett "fehér ujjak betegségét" okozhatja. A kockázat csökkentése érdekében viseljen kesztyűt és tartsa melegen a kezét.
- Ha a "fehér ujj szindróma" bármelyik tünetét tapasztalja, azonnal forduljon orvoshoz. A "fehér ujj szindróma" tünetei közé tartozik a zsibbadás, az érzékelés elvesztése, bizsergés, fájdalom, erővesztés, a bőr színének vagy állapotának megváltozása. Ezek a tünetek általában az ujjakon, a kezeken vagy a csuklókon jelentkeznek. A kockázat hideg hőmérsékleten megnő.

SZÁNDÉKOS FELHASZNÁLÁS

Ezt a fűnyírót fűnyírásra tervezték. Bármilyen más használat nem megengedett. Ez a fűnyíró kizárólag magánhasználatra alkalmas a kertben, a magánhasználatra szánt fűnyírók a kertben történő fű- és gyepnyírásra szolgálnak, nem alkalmasak fűnyírásra közparkokban, játszótéren, tanyákon vagy erdőkben.

A készüléket nem használhatják olyan személyek, akik nem ismerik a használati utasítást, gyermekek, 16 év alatti serdülők, illetve alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt álló személyek.

Bár a fűnyírót bármikor szabad használni, a kezelőnek mindig figyelembe kell vennie a közelben tartózkodókat.

SPECIFIKÁCIÓK

1. Felső fogantyú
2. Indítókar
3. Szárnyas anya
4. Hátsó fedél
5. dugattyús indító fogantyú
6. Benzintartály fedél
7. Motor
8. Olajtöltő csavar
9. Szikra
10. Első kerék
11. Lakhatás

- 12. Hátsó kerék
- 13. Megnagyobbított fogantyú
- 14. Fűgyújtó zsák
- 15. Alsó fogantyú

Műszaki specifikációk

Modellszám.	TGT196201
Motor teljesítménye	196 köbcenti
Motor maximális motorteljesítmény	3,5 kW
A berendezések mobilitása	Kézi nyomtatás
Üzemanyagtartály kapacitások	1,0 L
Kenőolaj-tartályok kapacitása	0,6 L
Vágási szélesség	510 mm (20")
Névleges sebesség	2800/min
Nettó tömeg (motorral együtt)	31,1 kg
Hangteljesítményszint	98 dB(A)
Vibrációk	5,9 m/s ² k =1,5 m/s ²
Állítható magasság	28-80 mm/7 csatorna

MŰKÖDÉSI KÉP

ÜZEMELTETÉS

A gép összeszerelésekor kövesse a nyomtatott összeszerelési utasításokat.

Először lazítsa meg a csavarokat, majd szerelje fel az alsó fogantyút a konzolokra, végül győződjön meg róla, hogy a csavarok eléggé meg vannak-e húzva.

⚠ MEGJEGYZÉS

A csavart az alábbi képen látható módon és mindkét oldalon rögzíteni kell.

Csatlakoztassa a gázkar és az önjáró kar vezetékét az ütközőkarhoz. Helyezze a vezeték fejét az indító biztosítékkar furatába. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nem laza

Helyezze a felső fogantyút az alsó fogantyúra (lásd az A ábrát).

Lazítsa meg a két szárnyas anyát az alsó fogantyún az alábbi képen látható módon, majd illessze a felső fogantyút az alsó fogantyúhoz. Győződjön meg róla, hogy a szárnyas anyák eléggé meg vannak-e húzva.

Mindegyik keréknek 7 munkapozíciója van, állítsa be a fogantyút az alábbi kép szerint (lásd a B képet).

A fűgyújtó felszerelése és eltávolítása (lásd a C&D képet).

C ábra: Emelje fel a hátsó fedelet, és húzza meg a fűgyújtó zsákot a fűnyíró hátsó részén.

D ábra: Emelje fel a hátsó fedelet, és vegye ki a fűgyújtó zsákot.

Hideg motor indítása (lásd az E ábrát)

1. A felső fogantyú jobb oldalán található gázkábel-szerelvény a motor fordulatszámának szabályozására szolgál.
2. Meleg időben 3-szor, illetve nagyon hideg időben 5-6-szor nyomja meg a légszűrő bal első oldalán lévő piros alapozót.
3. Szerelje be a gyújtógyertyát úgy, hogy a fémkupak biztonságosan rögzüljön a gyújtógyertya fémhegyéhez.

4. A lendkerékfék / kezelői jelenlétvezérlő / OPC-kar a fűnyíró felső fogantyújában található. A fogantyút a gyújtás engedélyezéséhez le kell nyomni, és a felső fogantyúhoz kell tartani.
5. A visszarúgásindító fogantyú a jobb oldali felső fogantyúhoz van rögzítve. Indításkor mindig álljon a fűnyíró mögé a munkapozícióban. Húzza meg a visszacsapó indítófogantyút, amíg a motor beindul.

Indítás után várjon 2/3 percet, amíg a motor bemelegszik, mielőtt kaszálna. A penge a motor bekapcsolása után kezd el forogni.

Bemelegített motor beindítása.

Nyomja meg az OPC fogantyút a gyújtás engedélyezéséhez, és tartsa a felső fogantyúhoz. Húzza meg a visszacsapó indítókart, amíg a motor beindul.

⚠ FIGYELEM

A penge a motor leállítása után is tovább forog.

⚠ FIGYELEM

Az OPC fogantyú egy biztonsági eszköz.

Soha ne próbálja meg kijátszani a működését. A penge akkor forog, ha a motor jár.

KARBANTARTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Lehetséges meghibásodások és javításuk módja

A motor nem indul	Lehetséges ok	Helyesbítés
Elektromos indítás	Az akkumulátor lemerült	Töltse fel az akkumulátort
Ellenőrizze az akkumulátort	Üzemanyagkapcsoló OFF	Kapcsolja az üzemanyagkapcsolót ON állásba
Ellenőrizze a vezérlőpozíciókat	Motor kapcsoló OFF	Kapcsolja a motorkapcsolót ON állásba
Ellenőrizze az üzemanyagot	Nincs üzemanyag Rossz üzemanyag; a motort kezelés vagy benzinszivattyúzás nélkül tárolták, vagy rossz benzinnel töltötték fel.	tankolás Üzemanyagtartály és karburátor leengedése, friss benzinnel való feltöltés.
A motor nem indul	Lehetséges ok	Helyesbítés
A dugók eltávolítása és ellenőrzése	A gyújtógyertyák hibásak, piszkosak vagy helytelenül vannak kinyitva. A gyújtógyertyák üzemanyaggal nedvesek (elárasztott motor)	Távolítsa el vagy cserélje ki a gyújtógyertyákat
Vigye a motort hivatalos szervizbe, vagy olvassa el a kézikönyvet.	Eltömődött üzemanyagszűrő, karburátorhiba, gyújtáshiba stb.	Helyesbítés
A motorból hiányzik a teljesítmény	Lehetséges ok	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőelemeket
Ellenőrizze a légszűrőt	A szűrőelemek eltömődtek	Üzemanyagtartály és karburátor leengedése, friss benzinnel való feltöltés.
Ellenőrizze az üzemanyagot	Rossz üzemanyag; a motort kezelés vagy benzinszivattyúzás nélkül	Szárítsa meg és szerelje vissza a gyújtógyertyákat Szükség szerint

	tárolták, vagy rossz benzinnel töltötték fel.	cserélje ki vagy javítsa ki a hibás alkatrészeket.
Vigye a motort hivatalos szervizbe, vagy olvassa el a kézikönyvet.	Eltömődött üzemanyagszűrő, karburátorhiba, gyújtáshiba stb.	Szükség szerint cserélje ki vagy javítsa ki a hibás alkatrészeket
MEGJEGYZÉS: A motor beszerelését és nagyobb javításokat csak speciálisan képzett személyzet végezheti.		