

Akkus fűnyíró (trimmer)

**TSTLI20018 TSTLI202521 TSTLI202521E TSTLI202521X TSTLI202521-X TSTLI202521S
TSTLI202521H TSTLI202521M TSTLI202521A UTSTLI202521 UTSTLI202521X
UTSTLI202521-X**

Eredeti utasítások

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem!

A munkaterület biztonsága

- Tartsa tisztán és jól megvilágított munkaterületet. A zsúfolt és sötét területek balesetekhez vezethetnek.
- Ne működtesse az elektromos kéziszerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Tartsa a gyerekeket és a közelben tartózkodókat. A zavaró tényezők irányíthatják.

Elektromos biztonság

- Az elektromos szerszám csatlakozóinak illeszkedniük kell a konnektorhoz. Soha semmilyen módon ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adapterdugót földelt (földelt) elektromos szerszámokhoz. A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje a test érintkezését földelt vagy földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények. Fennáll az áramütés veszélye, ha teste földelve van.
- Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- Ne használja vissza a vezetékét. Soha ne használja a kábelt az elektromos kéziszerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezeték növeli az áramütés kockázatát.
- Ha az elektromos kéziszerszámot a szabadban használja, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- Ha az elektromos kéziszerszám nedves helyen történő használata elkerülhetetlen, használjon hibaáram-védő (RCD) védelemmel ellátott tápegységet. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyes biztonság

- Legyen éber, figyelje, mit csinál, és használja a józan esztét, amikor elektromos kéziszerszámot használ. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos kéziszerszámok használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, például porálarc, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérüléseket.
- Akadályozza meg a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt az áramforráshoz és/vagy akkumulátorcsomaghoz csatlakoztatja, felveszi vagy hordozza a szerszámot. Balesetveszélyes, ha az elektromos kéziszerszámokat úgy viszi, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha bekapcsolja a kapcsolóval ellátott elektromos szerszámokat.
- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot. Az elektromos kéziszerszám forgó alkatrészén hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- Ne nyúljon túl. Mindig tartsa a megfelelő lábtartást és egyensúlyt. Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészekről. A bő ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- Ha a porfelszívó és -gyűjtő berendezések csatlakoztatására vannak biztosítva eszközök, gondoskodjon ezek csatlakoztatásáról és megfelelő használatáról. A porgyűjtő használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.

Az elektromos szerszámok használata és gondozása

- Ne erőltesse az elektromos kéziszerszámot. Használja az alkalmazásának megfelelő elektromos szerszámot. A megfelelő elektromos kéziszerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát a tervezett sebesség mellett.
- Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be és ki. Minden olyan elektromos kéziszerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, ezért meg kell javítani.
- Húzza ki a csatlakozódugót az áramforrásból és/vagy húzza ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy eltárolná az elektromos szerszámokat. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen beindításának kockázatát.
- A használaton kívüli elektromos szerszámokat gyermekektől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámot vagy a jelen utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.
- Karbantartsa az elektromos kéziszerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem illeszkednek-e vagy beszorultak-e, nem törnek-e el az alkatrészek, és minden olyan körülmény, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszám működését. Ha megsérült, használat előtt javíttassa meg az elektromos kéziszerszámot. Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos szerszámok okoznak.
- Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ragadnak be, és könnyebben irányíthatók.
- Az elektromos kéziszerszámot, a tartozékokat, szerszámfejeket stb. a jelen utasításoknak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Ha az elektromos kéziszerszámot a tervezettől eltérő műveletekre használja, veszélyes helyzet alakulhat ki.
- Az elektromos kéziszerszámot szakképzett szerelővel javíttassa, kizárólag azonos szerszámot használva. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám biztonságának megőrzését.

Szolgáltatás

- Az elektromos kéziszerszámot szakképzett szerelővel javíttassa, kizárólag azonos szerszámot használva. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám biztonságának megőrzését.
- Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátorcsomagokat. Az akkumulátorcsomagok szervizelését csak a gyártó vagy a felhatalmazott szerviz végezheti.

AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI

Őrizze meg ezeket az utasításokat.

Figyelem: csak eredeti akkumulátort használjon.

Nem eredeti vagy módosított akkumulátorok használata tüzet, személyi sérülést és károsodást okozhat. Ezenkívül érvényteleníti a szerszám garanciáját, és a feltöltött és sötét területek balesetekhez vezethetnek.

Az akkumulátoros szerszám használata és gondozása

- Csak a gyártó által megadott töltővel töltsen fel. Az egyik típusú akkumulátorhoz megfelelő töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorcsomaggal együtt használják.

- b) Az elektromos kéziszerszámokat csak erre a célra kijelölt akkumulátorral használja. Bármilyen más akkumulátorcsomag használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.
- c) Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek összeköttetést létesíthetnek az egyik terminál és a másik között. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- d) Visszaélészerű körülmények között folyadék lökhet ki az akkumulátorból; kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezik, öblítse le vízzel. Ha folyadék szembe kerül, kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- e) Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy szerszámot. A sérült vagy módosított akkumulátorok előre nem látható viselkedést mutathatnak, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
- f) Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek. Tűznek vagy 130°C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- g) Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltse az akkumulátort vagy a szerszámot az utasításokban megadott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékletű töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.
- Tippek az akkumulátor maximális élettartamának fenntartásához
1. Töltse fel az akkumulátorkazettát, mielőtt teljesen lemerül. Mindig állítsa le a szerszám működését, és töltse fel az akkumulátort, ha azt észleli, hogy csökken a szerszám teljesítménye.
 2. Soha ne töltsön újra teljesen feltöltött akkumulátort. A túltöltés lerövidíti az akkumulátor élettartamát.
 3. Töltse fel az akkumulátorkazettát szobahőmérsékleten 10°C-40°C (50°F-104°F). Töltés előtt hagyja lehűlni a forró akkumulátorkazettát.
 4. Töltse fel az akkumulátorkazettát, ha hosszabb ideig (több mint hat hónapig) nem használja.

Fontos biztonsági utasítások az akkumulátorkazettához

1. Az akkumulátorkazetta használata előtt olvassa el az akkumulátortöltőn, az akkumulátoron és) az akkumulátort használó terméken található összes utasítást és figyelmeztető jelzést.
2. Ne szerelje szét az akkumulátorkazettát.
3. Ha az üzemidő túlságosan lerövidült, azonnal hagyja abba a működést. Túlmelegedést, égési sérüléseket és akár robbanást is okozhat.
4. Ha elektrolit kerül a szemébe, öblítse ki tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Ez a látás elvesztését okozhatja.
5. Ne zárja rövidre az akkumulátorkazettát:
 - a) Ne érintse meg a kivezetéseket vezető anyaggal.
 - b) Ne tárolja az akkumulátorkazettát más fémtárgyakkal, például szögekkel, érmékkel stb.
 - c) Ne tegye ki az akkumulátorkazettát víznek vagy esőnek.
 - d) Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramot, túlmelegedést, égési sérüléseket és akár meghibásodást is okozhat.
6. Ne tárolja a szerszámot és az akkumulátorkazettát olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50°C-ot (122°F).
7. Ne égesse el az akkumulátorkazettát még akkor sem, ha az súlyosan sérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátorkazetta tűzben felrobbanhat.
8. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le vagy ne üsse meg az akkumulátort.
9. Ne használjon sérült akkumulátort.
10. Kövesse az akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN A SZIMBÓLUMOK

Kettős szigetelés a további védelem érdekében

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

CE megfelelés.

Biztonsági figyelmeztetés.

Kérjük, csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja.

Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és pormaszkot.

Az elektromos hulladékokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol vannak ilyen létesítmények. Az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsokért forduljon a helyi hatósághoz vagy a viszonteladóhoz.

A gép kezelőjének gondoskodnia kell arról, hogy munkavégzés közben senki vagy állat ne kerüljön 15 méternél (50 láb) közelebb.

Tartsa távol a szemlélődőket.

Ne tegye ki esőnek.

Viselj kesztyűt

Óvakodjon a kidobott tárgyaktól, amelyeket a vágótartozékok eltalálnak. Soha ne használja megfelelően felszerelt fűrészlapvédő nélkül.

Egyenáram.

Szimbólumok az akkumulátoron és/vagy az akkumulátortöltőn Ezt a terméket megfelelő újrahasznosító telephelyen kell leadni (csak Európára vonatkozik)

Hibabiztos transzformátor

Az akkumulátortöltőt csak beltérben használja és tárolja.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

TOVÁBBI BIZTONSÁG

Figyelem!

Ez a gép működés közben elektromágneses teret hoz létre. Ez a mező bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos vagy halálos sérülések kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező személyek konzultáljanak kezelőorvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával a gép használata előtt.

Figyelem!

Soha ne engedje, hogy gyerekek használják vagy tartózkodjanak a gép közelében. Mivel a gép könnyen indítható, a gyerekek is be tudják indítani, ha nem tartják őket teljes felügyelet alatt. Ez súlyos személyi sérülés veszélyét jelentheti. Ezért válassza le az akkumulátort, ha a gép nincs szoros felügyelet alatt.

Egyéni védőeszközök

FONTOS!

A fűnyíró veszélyes lehet, ha nem megfelelően vagy gondatlanul használják, és súlyos vagy halálos sérülést okozhat a kezelőnek vagy másoknak. Rendkívül fontos, hogy elolvassa és megértse ennek a kezelési útmutatónak a tartalmát.

A gép használatakor jóváhagyott egyéni védőfelszerelést kell használnia. Az egyéni védőfelszerelés nem tudja megszüntetni a sérülés veszélyét, de csökkenti a sérülés mértékét, ha mégis bekövetkezik egy baleset. A megfelelő felszerelés kiválasztásához kérjen segítséget kereskedőjétől

Figyelem!

Figyelje a figyelmeztető jelzéseket vagy kiáltásokat, ha hallásvédőt visel. Mindig távolítsa el a hallásvédőt, amint a motor leáll.

1. Öltözz fel megfelelően. A viselt ruha legyen funkcionális és megfelelő, azaz legyen szorosan illeszkedő, de ne okozzon akadályt. Ne viseljen olyan ékszert vagy ruhát, amely bokrokba vagy cserjékbe keveredhet. Viseljen védő hajtakarót a hosszú haj megtartásához.

2. A fej-, szem-, kéz- vagy lábsérülések elkerülése, valamint a hallás védelme érdekében a berendezés üzemeltetése során az alábbi védőfelszerelést és védőruházatot kell viselni.
3. Mindig viseljen sisakot, ahol fennáll a leeső tárgyak veszélye. A védősisakot rendszeres időközönként ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e, és legkésőbb 5 év elteltével ki kell cserélni. Csak jóváhagyott védősisakot használjon.
4. A sisak védőszemüvege (vagy védőszemüveg) védi az arcot a repülő törmeléktől és kövektől. A berendezés működése közben mindig viseljen védőszemüveget vagy napellenzőt a szemsérülések elkerülése érdekében.
5. Viseljen megfelelő zajvédő felszerelést a halláskárosodás elkerülése érdekében (fülvédők, fül dugók stb.).
6. A munkaruha véd a repülő kövek és törmelék ellen. Erősen ajánlott a felhasználónak munkaoverál viselése.
7. A vastag bőrből készült speciális kesztyűk az előírt felszerelés részét képezik, és a berendezés működése során mindig viselni kell.
8. A berendezés használatakor mindig viseljen erős, csúszásmentes talpú cipőt. Ez véd a sérülésektől és jó tartást biztosít.
9. Viseljen erős anyagból készült ruhát, és kerülje a bő ruházatot, amely megakadhat a gallyakon és az ágakon. Mindig viseljen nehéz, hosszú nadrágot. Ne viseljen ékszert, rövidnadrág szandált, és ne menjen mezítláb. Rögzítse a haját úgy, hogy az vállszint felett legyen.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez az eszköz csak fű, gyom, bokrok és aljnövényzet vágására szolgál. Ne használja más célra, például szegélyezésre vagy sövényvágásra, mert ez sérülést okozhat.

Műszaki adatok

1. Sebességjelző
2. Fő bekapcsológomb
3. Táplámpa
4. Akkumulátor
5. Reteszelő kar
6. Kapcsolja ki a kioldót
7. Akasztó
8. Sebességszabályozó gomb
9. Védő (nylon vágófejhez)
10. Vállheveder

MŰSZAKI ADATOK

Model szám.		TSTLI20018xy, TSTLI20252xy x(üres,1,2,3,4,5,6,7,8, 9,E ,S,A,M) y(üres,- 1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,- 9,E,S,A,M)	UTSTLI20018xy, UTSTLI20252xy x(üres,1,2,3,4,5,6,7,8, 9,E ,S,A,M) y(üres,- 1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,- 9,E,S,A,M)
Névleges feszültség		DC 40 V	DC 40 V
Nincs terhelési sebesség (minden forgási sebesség szinten)	Nylon vágófej	2: 6500/perc 1: 5000/perc	2: 6500/perc 1: 5000/perc
Bozótívágó vágási átmérő		255 mm	10"
Fűívágó vágási átmérő		330 mm	13"
Fűívágó vágóvonal átmérője		2,0 mm	2,0 mm

Figyelem!

Ehhez az elektromos kéziszerszámhoz csak eredeti akkumulátort és akkumulátortöltőt használjon az alábbiak szerint:

x (üres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)

y (üres, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

Termék	Akkumulátor		
Model szám.	TFBLI2001 TFBLI2001xy	TFBLI2002 TFBLI2002xy	TFBLI2053 TFBLI2053xy
Kimeneti feszültség	20V MAX		
Kimeneti áram	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah

Termék	Akkumulátortöltő			
Model szám.	TFCLI2001 TFCLI2001xy	UTFCLI2001 UTFCLI2001xy	TFCLI20411 TFCLI20411xy TFCLI2034 TFCLI2034xy	UTFCLI20411 UTFCLI20411xy UTFCLI2034 UTFCLI2034xy
Bemeneti teljesítmény	50W		105W	
Bemeneti feszültség	220-240V~ 50/60Hz	110-120V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz	110-120V~ 50/60Hz
Kimeneti feszültség	20V DC		21V DC	
Kimeneti áram	2A		4A	

Műveleti kép

FUNKCIÓ LEÍRÁS

Figyelem!

Mindig győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva, és az akkumulátorkazettát eltávolította, mielőtt beállítaná vagy ellenőrizné a szerszám működését. Ha nem kapcsolja ki és nem távolítja el az akkumulátorkazettát, az súlyos személyi sérülést okozhat a véletlen indításból.

Az akkumulátorkazetta behelyezése vagy eltávolítása (lásd az A ábrát)

Dia A: 1. Piros jelzőfény 2. Gomb 3. Akkumulátor

Vigyázat

Az akkumulátorkazetta behelyezése vagy eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a szerszámot.

Vigyázat

Az akkumulátor behelyezésekor vagy eltávolításakor szilárdan fogja meg a szerszámot és az akkumulátorkazettát. Ha nem tartja szilárdan a szerszámot és az akkumulátorkazettát az akkumulátorkazetta behelyezésekor vagy eltávolításakor, ami a szerszám és az akkumulátorkazetta károsodását és személyi sérülést okozhat.

Az akkumulátorkazetta eltávolításához csúsztassa ki a szerszámból, miközben csúsztatja a kazetta elején található gombot.

Az akkumulátorkazetta behelyezéséhez igazítsa az akkumulátorkazettán lévő nyelvet a ház hornyához, és csúsztassa a helyére. Helyezze be teljesen, amíg egy kis kattánással a helyére nem pattan. Ha látja a piros jelzést a gomb felső oldalán, akkor az nincs teljesen lezárva.

Vigyázat

Mindig teljesen helyezze be az akkumulátorkazettát, amíg a piros jelző nem látható. Ha nem, akkor véletlenül kieshet a szerszámból, és sérülést okozhat Önnek vagy valakinek a környezetében.

Vigyázat

Ne helyezze be erőszakkal az akkumulátorkazettát. Ha a kazetta nem csúszik be könnyen, akkor nincs megfelelően behelyezve.

Az akkumulátor maradék kapacitásának jelzése (lásd a B ábrát)

Dia B: 1. Jelzőlámpák 2. Ellenőrző gomb

Csak jelzővel ellátott akkumulátorkazettákhoz

A vágószerszám és a védő megfelelő kombinációja

Vigyázat

Mindig a vágószerszám és a védőelem megfelelő kombinációját használja. Előfordulhat, hogy a rossz kombináció nem védi meg a vágószerszámotól, a repülő törmeléktől és a kövektől. Ezenkívül befolyásolhatja a szerszám egyensúlyát, és sérülést okozhat.

A védő felszerelése (lásd a C ábrát)

C átmérő: 1. bilincs 2. védő 3. vágó

Figyelem!

Soha ne használja a szerszámot az ábrán látható védőburkolat nélkül. Ennek elmulasztása súlyos személyi sérülést okozhat.

Vigyázat

Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg magát a nylon zsinór vágásához használt vágón.

Csavarokkal rögzítse a védőt a bilincshez.

A vágószerszám beszerelése (lásd a D ábrát)

Dia D:

1. Nylon vágófej
2. Fogadó alátét
3. Orsó
4. Hatlapfejű csavarkulcs
5. Húzza meg
6. osen

Vigyázat

Mindig használja a mellékelt villáskulcs(oka)t a vágószerszám eltávolításához vagy felszereléséhez.

Vigyázat

A vágószerszám felszerelése után feltétlenül távolítsa el a szerszámfejbe helyezett imbuszkulcsot.

jegyzet

A standard tartozékként szállított vágószerszám(ok) típusa országonként változik. A vágószerszám nem szerepel a modell egyes specifikációiban.

jegyzet

Fordítsa fejjel lefelé a szerszámot, hogy könnyen kicserélhesse a vágószerszámot.

jegyzet

Ügyeljen arra, hogy eredeti INGCO nylon vágófejet használjon.

1. Dugja be a hatlapfejű csavarkulcsot a szerszámfejen lévő lyukon keresztül, hogy rögzítse a tengelyt. Forgassa el a tengelyt, amíg az imbuszkulcs teljesen be nem illeszkedik.
2. Helyezze a nylon vágófejet az orsóra, és kézzel szorosan húzza meg.
3. Távolítsa el az imbuszkulcsot a szerszámfejről.

A nylon vágófej eltávolításához kövesse a beszerelési eljárásokat fordított sorrendben.

MŰVELET

A vállheveder rögzítése (lásd az E~H átmérőt)

Átm F: 1. Horog 2. Akasztó

Dia H: 1. Csat

Vigyázat

Mindig használja a szerszámhoz rögzített vállhevedert. Használat előtt állítsa be a vállhevedert a felhasználó méretének megfelelően, hogy elkerülje a fáradságot.

Vigyázat

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a vállheveder megfelelően rögzítve van a szerszám akasztójához.

1. Viselje a vállpántot a bal vállán.
2. Csatolja a vállpánton lévő kampót a szerszám akasztójára.
3. Állítsa a vállhevedert kényelmes munkahelyzetbe.

A vállheveder gyorskioldó eszközzel rendelkezik.

Egyszerűen nyomja meg a csat oldalait, hogy kioldja a szerszámot a vállhevederből.

A szerszám helyes kezelése (lásd I~J ábra)

Dia J: 1. Leghatékonyabb vágási terület

Figyelem!

A szerszámot mindig a jobb oldalára helyezze. A szerszám helyes elhelyezése maximális irányítást tesz lehetővé, és csökkenti a súlyos személyi sérülések kockázatát.

Figyelem!

Legyen rendkívül óvatos, hogy mindig kézben tartsa a szerszámot. Ne engedje, hogy a szerszám a munkavégzés közelébe tereljen. A szerszám feletti irányítás elmulasztása súlyos sérülést okozhat a közelben tartózkodó és a kezelő számára.

Figyelem!

A balesetek elkerülése érdekében hagyjon 15 méternél (50 láb) távolságot a kezelők között, ha két vagy több kezelő dolgozik egy területen. Szerezzen meg egy személyt, aki betartja a kezelők közötti távolságot. Ha valaki vagy állat belép a munkaterületre, azonnal állítsa le a műveletet.

Vigyázat

Ha a vágószerszám működés közben véletlenül nekiütközik egy kőnek vagy kemény tárgynak, állítsa le a szerszámot, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg. Ha a vágószerszám sérült, azonnal cserélje ki. A sérült vágószerszám használata súlyos személyi sérülést okozhat.

A helyes elhelyezés és kezelés lehetővé teszi az optimális irányítást és csökkenti a sérülések kockázatát.

Nylon vágófej használatakor (ütős és elötölő típusú)

A nylon vágófej egy dupla szálás vágófej, amely egy ütközési és adagoló mechanizmussal rendelkezik.

A nejlonszinór kihúzásához ütögesse a vágófejet a talajhoz forgás közben.

jegyzet

A lökésszerű adagolás nem működik megfelelően, ha a nylon vágófej nem forog.

jegyzet

Ha a nejlonszinór nem húzódik ki a fej kopogtatása közben, tekerje vissza/cserélje ki a nejlonszinórt a karbantartásról szóló részben leírtak szerint.

KARBANTARTÁS

Figyelem!

Mindig győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva, és az akkumulátorkazettát eltávolította, mielőtt a szerszámon ellenőrzést vagy karbantartást végezne. Ha nem kapcsolja ki és nem távolítja el az akkumulátorkazettát, az súlyos személyi sérülést okozhat a véletlen indításból.

jegyzet

Soha ne használjon benzint, benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonlókat. Elszíneződés, deformáció vagy repedések keletkezhetnek.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK megőrzése érdekében a javításokat, minden egyéb karbantartást vagy beállítást hivatalos vagy gyári szervizközpontoknak kell elvégezniük, mindig eredeti cserealkatrészek felhasználásával.

A nejlonszinór cseréje

Figyelem!

Csak a jelen kézikönyvben megadott átmérőjű nejlonszinórt használjon. Soha ne használjon nehezebb zsinórt, fémhuzalt, kötelet vagy hasonlót. Ennek elmulasztása a szerszám károsodását és súlyos személyi sérülést okozhat.

Figyelem!

A nylon zsinór cseréjekor mindig vegye le a nylon vágófejet a szerszámról.

Figyelem!

Győződjön meg arról, hogy a nylon vágófej fedele megfelelően rögzítve van a házhoz az alábbiak szerint. A burkolat megfelelő rögzítésének elmulasztása a nylon vágófej szétrepülését okozhatja, ami súlyos személyi sérülést okozhat.

Cserélje ki a nejlonszinórt, ha már nem táplálja. A nejlonszinór cseréjének módja a nylon vágófej típusától függően változik.

KARBANTARTÁS ÉS MŰKÖDÉSEK

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt javítást kérne, először végezze el saját ellenőrzését. Ha olyan problémát talál, amelyet a kézikönyv nem magyaráz meg, ne kísérelje meg szétszerelni a szerszámot. Ehelyett forduljon a Makita hivatalos szervizközpontjához, ahol mindig Makita cserealkatrészeket használnak a javításokhoz.

Rendellenes állapot	Valószínű ok (hiba)	Jogorvoslat
A motor nem jár	Az akkumulátorkazetta nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be megfelelően az akkumulátorkazettát
	Akkumulátor probléma (feszültség alatti)	Töltse fel az akkumulátort. Ha az újratöltés nem hatékony, cserélje ki az akkumulátort
	A meghajtórendszer nem működik megfelelően.	Kérjen javítást a helyi hivatalos szervizközponttól

Kis használat után leáll a motor	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.	Töltse fel az akkumulátort. Ha az újratöltés nem hatékony, cserélje ki az akkumulátort
	Túlmelegedés.	Hagyja abba a szerszám használatát, hogy lehűljön
Nem éri el a maximális fordulatszámot	Az akkumulátor nem megfelelően van behelyezve	Helyezze be az akkumulátorkazettát a kézikönyvben leírtak szerint.
	Az akkumulátor töltöttsége csökken	Töltse fel az akkumulátort. Ha az újratöltés nem hatékony, cserélje ki az akkumulátort.
	A meghajtórendszer nem működik megfelelően	Kérjen javítást a helyi hivatalos szervizközponttól
A vágószerszám nem forog: azonnal állítsa le a gépet!	Idegen tárgy, például egy ág beszorult a védőburkolat és a vágószerszám közé.	Távolítsa el az idegen tárgyat.
	A meghajtórendszer nem működik megfelelően.	Kérjen javítást a helyi hivatalos szervizközponttól
Rendellenes vibráció: azonnal állítsa le a gépet!	A nejlonszínór egyik vége elszakadt.	A nejlon vágófejet ütögesse a talajhoz, miközben forog, hogy a színór behúzódjon
	A meghajtórendszer nem működik megfelelően.	Kérjen javítást a helyi hivatalos szervizközponttól.
A vágószerszám és a motor nem tud leállni: Azonnal vegye ki az akkumulátort!	Elektromos vagy elektronikus hiba	Távolítsa el az akkumulátort, és kérjen javítást a helyi hivatalos szervizközponttól.