

Eredeti utasítások

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Képzés

- a) Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerje meg a kezelőszerveket és a berendezés megfelelő használatát.
- b) Soha ne engedje, hogy gyerekek vagy olyan személyek használják a fűnyírót, akik nem ismerik ezeket az utasításokat. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő korát.
- c) Soha ne nyírjon, amikor emberek, különösen gyerekek vagy háziállatok vannak a közelben.
- d) Tartsa szem előtt, hogy az üzemeltető vagy felhasználó felelős a más embereket vagy azok tulajdonát érő balesetekért vagy veszélyekért. Előkészítési biztonsági figyelmeztetések

- a) Kaszálás közben mindig viseljen szilárd lábbelit és hosszú nadrágot. Ne kezelje a berendezést mezítláb vagy nyitott szandálban.
- b) Alaposan vizsgálja meg a területet, ahol a berendezést használni kívánja, és távolítsa el minden olyan tárgyat, amelyet a gép elhajíthat.

⚠ FIGYELEM!

c) A benzin erősen gyúlékony:

- Az üzemanyagot kifejezetten erre a célra kialakított tartályokban tárolja;
- Csak a szabadban tankoljon, és tankolás közben ne dohányozzon;
- Adjon hozzá üzemanyagot a motor beindítása előtt. Soha ne vegye le az üzemanyagtartály kupakját, és ne töltsön benzint a motor működése közben, vagy ha a motor forró;
- 11 benzin kiömlött, ne próbálja meg beindítani a motort, hanem vigye el a gépet a benzinnel szennyezett területről.
- A benzingőzök eloszlásáig kerülje a kiömlést és a gyújtóforrás létrehozását;
- Helyezze vissza biztonságosan az üzemanyagtartály és a tartályok kupakjait.

d) Cserélje ki a hibás hangtompítókat.

e) Használat előtt mindig ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy a pengék, a pengecsavarok és a vágószerkezet nem kopott vagy sérült-e. Az egyensúly megőrzése érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült pengéket és csavarokat készletekben.

f) A többlapátos gépeknél vigyázzon, mivel az egyik lapát forgatása a többi lapát forgását is okozhatja.

Biztonsági figyelmeztetések az üzemeltetéshez

- a) Ne működtesse a motort zárt térben, ahol veszélyes szén-monoxidgőzök hívhatnak.
- b) Csak nappali fényben vagy jó mesterséges megvilágításban nyírjon.
- c) Lehetőség szerint kerülje a berendezés nedves fűben való üzemeltetését. A lejtőkön mindig legyen biztos a talpon maradásban.
- d) Sétálj, soha ne fuss.
- e) Kerekes rotációs gépek esetén a lejtőkön keresztben kell kaszálni, soha nem felfelé és lefelé.
- f) A lejtőkön történő irányváltáskor fokozott óvatossággal járjon el.
- g) Ne nyírjon túlságosan meredek lejtőket.
- h) Legyen rendkívül óvatos, ha a fűnyírót hátramenetben vagy magához húzza.
- i) Állítsa le a kés(ek)et, ha a fűnyírót a szállításhoz meg kell dönteni, amikor nem fűfelületeken halad át, valamint amikor a fűnyírót a nyírandó területre és a területről szállítja.
- j) Soha ne üzemeltesse a fűnyírót hibás védőburkolattal, vagy biztonsági eszközök, például defektvédők és/vagy fűgyűjtők nélkül.
- k) Ne változtassa meg a motorszabályozó beállításait, és ne fordítsa túl gyorsan a motort.
- l) A motor beindítása előtt kapcsolja ki az összes lapátot és hajtóműkapcsolót.
- m) Indítsa be a motort vagy kapcsolja be a motort óvatosan, az utasításoknak megfelelően és úgy, hogy a lábak jó távol legyenek a penge(k)től.
- n) Ne döntse meg a fűnyírót a motor indításakor vagy a motor bekapcsolásakor, kivéve, ha a fűnyírót az indításhoz meg kell dönteni. Ebben az esetben ne döntse meg a feltétlenül szükségesnél jobban, és csak azt a részt emelje meg, amelyik a kezelőtől távol van.
- o) Ne indítsa be a motort, ha a kidobóernyő előtt áll.
- p) Ne tegye a kezét vagy lábát a forgó alkatrészek közelébe vagy alá. Mindig tartsa magát távol az ürítőnyílástól.
- q) Soha ne vegye fel vagy vigye a fűnyírót, miközben a motor jár.

r) Állítsa le a motort és húzza ki a gyújtógyertya vezetékét, győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt, és ahol van kulcs, húzza ki a kulcsot:

- A dugulások elhárítása vagy a csúszdák eltömődésének megszüntetése előtt;
- A fűnyíró ellenőrzése, tisztítása vagy a fűnyírón végzett munka előtt;
- Idegen tárgynak ütközés után. A fűnyíró újraindítása és működtetése előtt vizsgálja meg a fűnyírót a sérülések szempontjából, és végezze el a javításokat;
- Ha a fűnyíró rendellenesen vibrálni kezd (azonnal ellenőrizze).

s) Állítsa le a motort és húzza ki a gyújtógyertya vezetékét, győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt, és ahol van kulcs, húzza ki a kulcsot:

- Amikor elhagyja a fűnyírót;
- Tankolás előtt.

t) A motor leállítása során csökkentse a gázfokozatot, és ha a motor elzárószeleppel van ellátva, a kaszálás befejezésekor zárja el az üzemanyagot.

u) Lassan haladjon, ha vontatott ülést használ.

Karbantartás és tárolás

a) Tartsa világosan az összes anyát, csavart és csavart, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a berendezés biztonságos működési állapotban van.

b) Soha ne tárolja a benzintartályban lévő berendezést olyan épületben, ahol a gőzök nyílt lángot vagy szikrát érhetnek.

c) Hagyja a motort kihűlni, mielőtt bármilyen burkolatban tárolná.

d) A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a motort, a hangtompítót, az akkumulátortartályt és a benzintároló területet fű, levelek vagy túlzott zsiradékától mentesen.

e) Gyakran ellenőrizze a fűgyűjtőt, hogy nem kopott-e vagy romlott-e el.

f) A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.

g) Ha az üzemanyagtartályt le kell üríteni; ezt a szabadban kell elvégezni.

A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN SZEREPLŐ SZIMBÓLUMOK

➤ Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

➤ CE-megfelelőség.

Biztonsági figyelmeztetés.

➤ Kérjük, csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja.

➤ Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és porvédő maszkot.

➤ Az elektromos termékek hulladékát nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, hogy ahol van erre lehetőség, ott újrahasznosítsa. Újrahasznosítási tanácsokért érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a kiskereskedőnél.

➤ Ügyeljen az üzemanyag és a kenőanyagok kezelésére

➤ A fűnyíró kipufogógázai mérgező anyagokat tartalmaznak. Ne működtesse a motort zárt vagy rosszul szellőző helyiségekben.

➤ Ne próbálja meg a fűvet eltávolítani a hátsó ernyő területéről, miközben a penge még forog. A kipufogó és a motor egyéb részei használat közben nagyon felforrósodnak, ne nyúljon hozzá.

➤ Minden karbantartási munka előtt távolítsa el a gyújtókábelt, és olvassa el a használati utasítást.

➤ A készülék használatakor viseljen strapabíró lábbelit.

➤ A készülék használatakor viseljen védőkesztyűt.

➤ Tartsa távol a többi embert a veszélyes területtől.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Még ha helyesen is használja ezt az eszközt, mindig maradványkockázatokkal jár. A következő veszélyek merülhetnek fel ennek az elektromos szerszámnak a felépítésével és gyártásával kapcsolatban:

a) Halláskárosodás, ha nem viselnek megfelelő hallásvédelmet.

b) Vágások, ha nem viselnek megfelelő védőruházatot.

c) A kéz és a karok rezgéséből eredő egészségkárosodás, ha a készüléket hosszú ideig használják, vagy nem megfelelően kezelik és karbantartják.

d) Részecskék belélegzése

e) Kipufogógázok belélegzése

f) Bőrrel való érintkezés olajjal/benzinnel

g) Benzin/olajgőzök belélegzése

h) Érintkezés a vetített tárgyakkal

i) Égési sérülések forró felületek érintésekor

- j) A termék tartós használata a kezelőt rezgésnek teszi ki, és úgynevezett "fehér ujj" betegséget okozhat. A kockázat csökkentése érdekében viseljen kesztyűt és tartsa melegen a kezét.
- k) Ha a "fehér ujj szindróma" bármelyik tünete jelentkezik, azonnal forduljon orvoshoz. A "fehér ujj" tünetei közé tartozik a zsibbadás, az érzékenység elvesztése, a bizsergés, a fájdalom, az erővesztés, a színváltozás vagy a bőr állapota. Ezek a tünetek általában az ujjakon, a kezeken vagy a csuklókon jelentkeznek. A kockázat alacsony hőmérsékleten megnő.

SZÁNDÉKOS FELHASZNÁLÁS

Ezt a fűnyírót fűnyírásra tervezték. Bármilyen más használat nem megengedett. A fűnyíró kizárólag magánhasználatra alkalmas a kertben, a magánhasználatra szánt fűnyírók olyan fűnyírók, amelyeket a kertben fű és pázsit nyírására használnak, azonban nem alkalmasak fűnyírásra közparkokban, játszótéren, gazdaságokban vagy erdőben.

A kezelési útmutatót nem ismerő személyek, gyermekek, 16 év alatti fiatalok, valamint alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt álló személyek nem kezelhetik a készüléket. Bár a fűnyíró használata bármikor megengedett, a kezelőknek mindig kellő figyelmet kell fordítaniuk a közelben élő más személyekre.

SPECIFIKÁCIÓK

Alkatrészek

1. Felső fogantyú 10. Első kerék
2. Az indítókar karja 11. Ház
3. Szárnyas anya 12. Hátsó kerék
4. Hátsó fedél 13. Megnövelt fogantyú
5. Visszatekerceselő indító fogantyú 14. Fűgyűjtő zsák
6. Benzintartály kupakja 15. Alsó fogantyú
7. 16. motor. Hajtórúd
8. Olajtöltő csavar 17. Panel
9. Szikra 18. Fedézetmosó

Műszaki specifikációk

Modellszám.	TGT196202
A motor hengerűrtartalma	196 cm ³
A motor maximális motorteljesítménye	3.5kW
A berendezések mobilitása	Önjáró
Az üzemanyagtartály térfogata	1.4L
A kenőolaj-tartály térfogata	0.6L
Vágási szélesség	510mm (20")
Névleges sebesség	2800/min
Állítható magasság	25-70mm (7pozíció)
Catcher hangerő	60L
Nettó tömeg (motorral együtt)	30.5kg
Hangteljesítményszint	98 dB(A)
Vibrációk	2,92 m/s ² k =1,5 m/s ²

Modellszám MEGJEGYZÉS: x (üres, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Folyamatos kutatási és fejlesztési programunknak köszönhetően az itt szereplő specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

OPERATION

A gép összeszerelésekor kérjük, kövesse a nyomtatott összeszerelési útmutatót.

Először oldja ki a csavarokat, majd illessze az alsó fogantyút a konzolokra, utoljára biztosítsa a csavarokat, hogy eléggé meghúzza.

MEGJEGYZÉS: A csavart az alábbi képen látható módon kell rögzíteni mindkét oldalon. Csatlakoztassa a gázkar vezetékét és az önjáró vezetékét a Bail kar karon. Vigye a vezeték fejét az indító óvadékkar karjának lyukába. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nem lesz laza.

Illessze a felső fogantyút az alsó fogantyúhoz. (lásd az A ábrát)

Oldja ki az alsó fogantyú két szárnyas anyáját, ahogy a képen látható, majd illessze a felső fogantyút az alsó fogantyúra. Győződjön meg róla, hogy a szárnyas anyák eléggé meg vannak húzva.

Minden kerékhez 7 munkapozíció tartozik, állítsa be a fogantyút az alábbi kép szerint. (lásd a B ábrát)

A fűgyűjtő felszerelése és eltávolítása. (lásd a C&D ábrát)

C. ábra: Emelje fel a hátsó fedelet, és húzza meg a fűgyűjtő zsákot a fűnyíró hátulján.

D ábra: Emelje fel a hátsó fedelet, és vegye ki a fűgyújtó zsákokat.

Hideg motor indítása. (lásd az E ábrát)

1. A felső fogantyú jobb oldalán található gázkábel-szerelvény a motor fordulatszámának szabályozására szolgál.
2. Nyomja meg 3-szor meleg időben vagy 5/6-szor nagyon hideg időben a piros alapozót a légszűrő bal első oldalán.
3. Csatlakoztassa a gyújtógyertyát, ügyelve arra, hogy a fémkupakot biztonságosan rögzítse a gyújtógyertya fémhegyéhez.
4. A lendkerékfék / kezelői jelenlétvezérlő / OPC fogantyú a fűnyíró felső fogantyújában található. A fogantyút le kell nyomni a gyújtás engedélyezéséhez, és a felső fogantyúhoz kell tartani.
5. A visszarúgásindító fogantyú a jobb oldali felső fogantyúhoz van rögzítve. Indításkor mindig álljon a fűnyíró mögé a kezelőállásban. Húzza meg a visszacsapó indítómarkolatot, amíg a motor el nem indul.
6. Az indítás után a fűnyírás előtt hagyjon 2/3 percet a motor bemelegedésére. A penge a motor bekapcsolása után kezd el forogni.

Bemelegített motor beindítása.

Nyomja le az OPC fogantyút, hogy a gyújtást lehetővé tegye, és tartsa a felső fogantyúhoz.

Húzza meg a visszatolós indítókart, amíg a motor el nem indul.

⚠ FIGYELEM!

- A penge a motor leállítása után is tovább forog.
- Az OPC fogantyú egy biztonsági eszköz.
- Soha ne próbálja meg megkerülni a műveleteket. A penge akkor forog, ha a motor jár.

KARBANTARTÁS&HIBÁK

Lehetséges meghibásodások és megszüntetésük módszerei

A motor nem indul	Lehetséges ok	Helyesbítés
Elektromos indítás	Elektromos indítás	Az akkumulátor újratöltése
Ellenőrizze az akkumulátort	Üzemanyagkapcsoló OFF	Kapcsolja az üzemanyagkapcsolót ON állásba
Ellenőrizze a vezérlőpozíciókat	Motor kapcsoló OFF	Tum motor kapcsoló ON állásba
Ellenőrizze az üzemanyagot	Kifogyott az üzemanyag	Tankolás
	Rossz üzemanyag; a motort a benzin kezelése vagy leeresztése nélkül tárolták, vagy rossz benzinnel tankolták fel.	Üzemanyagtartály és karburátor leeresztése, friss benzin tankolása.
A motor nem indul	Lehetséges ok	Helyesbítés
Távolítsa el és ellenőrizze Szikragyertyák	Hibás, szennyezett vagy helytelenül illesztett gyújtógyertyák	Hézag vagy cserélje ki a gyújtógyertyákat
	Üzemanyagtól nedves gyertyák (elárasztott motor)	Szárítsa meg és szerelje vissza a gyújtógyertyákat
Vigye a motort egy hivatalos szervizbe márkakereskedőhöz, vagy lásd kézikönyv	Eltömődött üzemanyagszűrő, karburátor meghibásodás, gyújtási hiba stb.	Szükség szerint cserélje ki vagy javítsa ki a hibás alkatrészeket
A motorból hiányzik a teljesítmény	Lehetséges ok	Helyesbítés
Ellenőrizze a légszűrőt	Szűrőelem(ek) eltömődött(ek)	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőelem(ek)et
Ellenőrizze az üzemanyagot	Rossz üzemanyag; a motort a benzin kezelése vagy leeresztése nélkül tárolták, vagy rossz benzinnel tankolták fel.	Üzemanyagtartály és karburátor leeresztése, friss benzin tankolása.
Vigye a motort egy hivatalos szervizbe márkakereskedőhöz, vagy lásd kézikönyv	Eltömődött üzemanyagszűrő, karburátor meghibásodás, gyújtás meghibásodás stb.	Szükség szerint cserélje ki vagy javítsa ki a hibás alkatrészeket

MEGJEGYZÉS: A motor beszerelését és a nagyobb javítási munkákat csak speciálisan képzett személyzet végezheti.