

Fűnyíró 1600W

TGT616151

FŰNYÍRÓ LEÍRÁS

1. Kapcsolóblokk-szerelvény
 2. Felső fogantyú3. Kábelkapcsok 4. Alsó fogantyú5. Motorháztető6. Kábeltartó 7. Felső fogantyúrögzítő rendszer8. Kőőr 9. Fűvesdoboz
- összeszerelés
10. Csavar
 11. Keréksapka
 12. Test
 13. Kerék
 14. Első kerék tengelye
 15. Vágásbeállító kulcs
 16. Vágópenge
 18. Hátsó keréktengely
 17. Vágókést rögzítő csavar

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

1) Képzés

- Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerje meg a kezelőszerveket és a készülék megfelelő használatát.
- Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják a készüléket, akik nem ismerik ezeket az utasításokat. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát.
- Soha ne nyírjon, amíg emberek, különösen gyerekek, vagy háziállatok vannak a közelben.
- Az üzemeltető vagy a felhasználó felelős a más embereket vagy tulajdonukat érintő balesetekért vagy veszélyekért.

2) Előkészítés

- Nyírás közben mindig viseljen masszív lábbelit és hosszú nadrágot.
- Ne működtesse a készüléket mezítláb vagy nyitott szandált viselve.
- Alaposan vizsgálja meg azt a területet, ahol a készüléket használni kell, és távolítson el minden követ, botokat, drótokat, csontokat és egyéb idegen tárgyakat.
- Használat előtt mindig szemrevételezéssel ellenőrizze 10, hogy a pengék, a pengecsavarok és a vágó a szerelvény nem kopott vagy sérült. Cserélje ki a kopott vagy sérült pengéket és csavarokat készletben az egyensúly megőrzése érdekében.
- A többlapátos készülékeknél ügyeljen arra, hogy az egyik penge elforgatása a többi pengének 10 elfordulását okozhatja.

3) Működés

- Csak nappali fénynél vagy jó mesterséges megvilágításnál nyírjon.
 - Ha lehetséges, ne használja a készüléket nedves fűben.
 - Lejtőkön mindig ügyeljen a lábtartásra.
 - Sétálj, soha ne fuss.
 - A kerek forgófűnyírókhoz a lejtőn keresztben nyírjon, soha ne felfelé és lefelé.
 - Legyen rendkívül óvatos, amikor irányt változtat lejtőn.
 - Ne nyírjon túl meredek lejtőket.
 - Legyen rendkívül óvatos, amikor megfordítja vagy maga felé húzza a készüléket.
 - Állítsa le a kés(ek)e(t), ha a készülék meg van döntve szállításhoz, ha nem fűves felületen halad át, és amikor a készüléket a
 - Soha ne működtesse a készüléket hibás védőburkolatokkal vagy védőburkolatokkal, vagy biztonsági berendezések nélkül. Például terelők és/vagy fűgyűjtők a helyükön.
 - Kapcsolja be a motort a 10 utasítás szerint, úgy, hogy a lábak jó távolságra vannak a pengéktől.
 - Ne döntse meg a készüléket a motor bekapcsolásakor, kivéve, ha a készüléket az indításhoz meg kell dönteni.
- Ebben az esetben ne döntse meg a feltétlenül szükségesnél jobban, és csak azt a részt emelje meg, amely távol van a kezelőtől. Mindig győződjön meg arról, hogy mindkét keze működési helyzetben van, mielőtt visszahelyezi a készüléket 10 a talajra.
- Ne tegye a kezét vagy lábát forgó alkatrészek közelébe vagy alá. Rotációs fűnyírók esetében minden sárnál tartsa távol a kiömlőnyílást.
 - Soha ne vegyen fel vagy hordozzon készüléket, ha a motor jár.
 - Húzza ki a dugót a konnektorból:
 - amikor elhagyja a gépet; dugulás megszüntetése előtt;
 - a készülék ellenőrzése, tisztítása vagy rajta végzett munka előtt;
 - idegen tárgyhöz való ütközés után ellenőrizze a készüléket, hogy nem sérült-e, és szükség szerint javítsa meg;
 - ha a készülék elindul 10 rendellenesen rezeg (azonnal ellenőrizze).

ALKATRÉSZEK ÖSSZESZERELÉSE

A fűnyírót egyes alkatrészek összeszerelés nélkül szállítják. Ezek könnyen összeállíthatók az alábbi utasítások követésével. Az alkatrészek összeszerelése során a motor ne működjön, és a tápkábelt le kell választani.

1. FOGANTYÚ

Vegye ki a fűnyírót a dobozából. A doboz a fogantyú három részét is tartalmazza.

Helyezze be az alsó fogantyúkat a lyukakba az ábrán látható módon, és rögzítse őket 2 kis csavarral (11 mm).

Helyezze be a kábeltartót a felső fogantyúba. majd rögzítse a felső fogantyút az alsó fogantyúhoz a mellékelt csavarok, kézikerekek és anyák segítségével.

2. Fűves doboz

Mielőtt felszereli a fűkaszt a fűnyíróra, győződjön meg arról, hogy a fűnyíró ki van kapcsolva, és a fűrészlap már nem forog. Emelje fel a védőfedelelet, és akassza fel a fűgyűjtőt felülről a test megfelelő horgjaira.

A FŰNYÍRÓ INDÍTÁSA

A fűnyíró véletlen indításának elkerülése érdekében a kapcsolóvezérlő egységen van egy biztonsági gomb, amelyet az indítókar meghúzása előtt meg kell nyomni. A kar elengedésekor a gomb visszatér a kiindulási helyzetébe.

Viseljen munkakesztyűt, és válassza le a fűnyírót az elektromos hálózatról.

Csavarja ki a pengerögzítő csavart egy hatszögletű 34 mm-es kulccsal. Ellenőrizze, hogy a pengetámasz nem sérült-e. A penge élezéséhez rögzítse egy satuba, és egyenletesen reszelje le a vágóélt. Ellenőrizze az egyensúlyát. Lásd az alábbi diagramokat

VÁGÁSMAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

A vágási magasság beállítása előtt kapcsolja ki a motort.

A beállítást az állítókulccsal kell elvégezni a kerekek helyzetének beállításához. a fűnyíró 5 vágási magassággal rendelkezik.

Tartsa a beállítókulcsot (15), és mozgassa oldalra a fűnyíró oldala felé, majd illessze be a beállítókulcsot a kijelölt nyílásba.

A KÉS ÉLESÍTÉSE ÉS CSERÉJE

VIGYÁZAT! Viseljen munkakesztyűt, és válassza le a fűnyírót az elektromos hálózatról.

Csavarja ki a pengérögzítő csavart egy hatszögletű 34 mm-es villáskulccsal. Ellenőrizze a pengetámaszt romlása.

A penge élezéséhez rögzítse egy satuba, és egyenletesen reszelje le a vágóélt. Ellenőrizze az egyensúlyt. Lásd az alábbi ábrákat. Ha a pengét ki kell cserélni, csak jóváhagyott pótalkatrészeket használjon (lásd a garanciát)

TÁROLÁS

4) Karbantartás és tárolás

- Tartsa megfeszítve az összes anyát, csavart és csavart, hogy a készülék biztonságos üzemállapotban legyen.
- Gyakran ellenőrizze a fűgyűjtőt, hogy nincs-e rajta kopás vagy károsodás.
- Cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket a biztonság érdekében.

CSATLAKOZTATÁS AZ ÁRAMELLÁTÁSHOZ

Mielőtt bármilyen hibaelhárítási műveletet végezne, kapcsolja ki a fűnyírót, és húzza ki a csatlakozódugót.

Ez a készülék felszerelhető nem újrahuzalozható csatlakozóval. Ha ki kell cserélni a biztosítékot egy nem újrahuzalozható csatlakozóban, a biztosítékfedelet vissza kell helyezni. Ha a biztosítékfedél elveszett vagy megsérült, a csatlakozódugót nem szabad használni, amíg a készülék gyártójától beszerez egy cserét. Fontos, hogy a cserebiztosíték fedelének színe megegyezzen a csatlakozó alján található színjelzéssel. Ha a csatlakozódugót ki kell cserélni, mert nem alkalmas az Ön aljzatára.vagy megsérül, le kell vágni, és a megfelelő csatlakozót be kell szerelni az alábbi huzalozási utasítások szerint. elektromos veszélyt okozhat.

Saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, mielőtt megpróbálná csatlakoztatni a készüléket a hálózathoz.

HIBAELHÁRÍTÁSHa a gép nem indul:Ellenőrizze a biztosítékot.Ellenőrizze a hosszabbítókábelt és a csatlakozót.

Ellenőrizze a megszakítót a házban.

Ha a fűgyűjtőt nem lehet feltölteni: Állítsa be a vágási magasságot. Ügyeljen arra, hogy a fű ne legyen túl nehéz ahhoz, hogy a fűgyűjtőbe tolja. Ügyeljen arra, hogy a fű ne legyen túl nedves.

Ha a vágás gyenge: Állítsa be a vágási magasságot.

Élesítse meg a pengét, ha elhasználódott.

FŰNYÍRÓ TULAJDONSÁGAI

· Pengefék · 3 vágási magasság · A vágási magasság beállítása kerekenként eltérő lehet, egyenletes vágást biztosítva virágágyások és járdák közelében. · Ütésálló megerősített test.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 220-240v~Hz

Névleges teljesítmény: 1600W

Terheletlen sebesség: 2800/perc

Vágási magasság: 5Pos (28,38,48,58,68mm)

Vágási átmérő: 380 mm (14,96")

Füvesdoboz kapacitása: 50 liter

ELEKTROMOS BIZTONSÁGI SZABVÁNYOK

- 1) A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a műszaki adattáblán jelzett értékkel (220V-240V 50Hz). Ne használjon más áramforrást.
- 2) Ne használjon régi vagy elhasznált hosszabbító kábeleket, mert fennáll az áramütés veszélye.
- 3) Soha ne vezesse át a fűnyírót a tápkábelen, miközben a fűnyíró működik, mert ez elvághatja a kábelt. Mindig győződjön meg róla, hogy mindig tudja, hol van a kábel.
- 4) A hosszabbító kábel csatlakoztatásához használja a speciális kábeltartót az ábrán látható módon.
- 5) Ne használja a fűnyírót esőben vagy párás környezetben. Mindig nyírja a fűvet, ha a fű már száraz.
- 6) Mindig használjon RCD megszakítót fűnyíráskor.

GARANCIA

Erre a termékre az eredeti vásárlás dátumától számított tizenkét hónap garanciát vállalunk. A hibás anyagokból vagy gyártásból eredő hibákat lehetőség szerint ingyenesen kicseréli, visszafizeti vagy megjavítja ezen időszak alatt az a kereskedő, akitől a készüléket vásárolta.

A garanciára a következő rendelkezések vonatkoznak:

- A garancia nem terjed ki a véletlen sérülésekre, nem rendeltetésszerű használatokra, szekrényrészekre, gombokra, ill fogyasztókészőzők.

- A terméket megfelelően kell felszerelni és az utasításoknak megfelelően üzemeltetni ebben a kézikönyvben található.

- Kizárólag háztartási célokra használható.

- A garancia érvényét veszti, ha a terméket továbbértékesítik vagy megsérült szakszerűtlen javítás.

- A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. - A gyártó elhárít minden felelősséget a véletlen vagy következményes károkért.

- A garancia kiegészíti és nem csökkenti az Ön törvényes vagy törvényes jogait.

TGT616151
Alkatrész lista

NEM.	Rész Leírás	Menny	NEM.	Rész Leírás	Menny
1	borító	1	24	felső fogantyú	1
2	motor sapka	1	25	gomb	2
3	felső ventilátor	1	26	magasságállítás Kar bilincs	1
4	motorkészlet	1	27	tavaszi	1
5	fedélzet	1	28	orsó	1
6	fékszárny	1	29	magasságállító rugó	1
7	dísztárcsa	1	30	tengelybilincs	4
8	kerék	1	31	alsó fogantyú	1
9	keréktakaró tábla	4	32	önmetsző csavar	21
10	első kerék tartó	1	33	csavar	4
11	hátsó kerék tartó	1	34	csavar	4
12	rúdkészlet	1	35	dió	3
13	magasságállító fogantyú	1	36	pin	1
14	magasságállító kar	1	37	tavaszi	2
15	kerítés	1	38	ellenőrző gyűrű	4
16	gyűrű	1	39	dió	1
17	alsó ventilátor	1	40	dió	1
18	penge	1	41	csavar	2
19	pengecsavar	1	42	zavarba ejt	1
20	Füves doboz fogantyúja	1	43	csavar	4
21	Füvesdoboz fedele	1	44	tavaszi	1
22	alsó füves doboz	1	45	magasságállító tengely	1
23	kapcsolókészlet	1			