

## Akkus sövénynyíró olló

Thtli20018, Thtli20461e, Thtli20461x, Thtli20461-X, Thtli20461S, Thtli20461a, thtli20461H, thtli20461m, uthtli20461x, uthtli20461.

### BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

#### FIGYELEM

Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi hivatkozás céljából.

Az „elektromos szerszám” kifejezés az alábbiakban felsorolt összes figyelmeztetésben az Ön hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos kéziszerszámára vonatkozik.

#### A munkaterület biztonsága

- Tartsa tisztán és jól megvilágított munkaterületet. A zsúfolt vagy sötét területek balesetekhez vezethetnek.
- Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Tartsa távol a gyerekeket és a járókelőket elektromos kéziszerszám használata közben. A zavaró tényezők elveszíthetik az irányítást.

#### Elektromos biztonság

- Az elektromos szerszám csatlakozóinak illeszkedniük kell a konnektorhoz. Soha semmilyen módon ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adapterdugót földelt (földelt) elektromos szerszámokhoz. A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje el, hogy teste érintkezzen földelt vagy földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények. Fennáll az áramütés veszélye, ha teste földelve van.
- Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- Ne használja vissza a kábelt. Soha ne használja a kábelt az elektromos kéziszerszám hordozására, húzására vagy kihúzására.
- Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- Ha az elektromos kéziszerszámot a szabadban használja, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- Ha az elektromos kéziszerszám nedves helyen történő használata elkerülhetetlen, használjon hibaáram-védő (RCD) védelemmel ellátott tápegységet. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

#### Személyes biztonság

- Legyen éber, figyelje, mit csinál, és használja a józan eszét, amikor elektromos kéziszerszámot használ. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmen kívül hagyás az elektromos kéziszerszámok használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, például porálar, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérüléseket.
- Akadályozza meg a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a kikapcsolt állásban van, mielőtt az áramforráshoz és/vagy akkumulátorcsomaghoz csatlakoztatja, felveszi vagy hordozza a szerszámot. Balesetveszélyes, ha az elektromos kéziszerszámokat úgy viszi, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha bekapcsolja a kapcsolóval ellátott elektromos szerszámokat.
- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot. Az elektromos kéziszerszám forgó alkatrészén hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- Ne nyúljon túl. Mindig tartsa a megfelelő lábtartást és egyensúlyt. Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészekről. A laza ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- Ha a porfelszívás és -gyűjtő berendezések csatlakoztatására rendelkezésre állnak eszközök, gondoskodjon ezekről.

### BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

csatlakoztatva és megfelelően használva. Ezen eszközök használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket. Az elektromos szerszámok használata és gondozása

- Ne erőltesse az elektromos kéziszerszámot. Használja az alkalmazásának megfelelő elektromos szerszámot. A megfelelő elektromos kéziszerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát a tervezett sebesség mellett.
- Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be és ki. Minden olyan elektromos kéziszerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, ezért meg kell javítani.
- Tartsa távol minden testrészét a vágókéstől. Ne távolítsa el a vágott anyagot, és ne tartsa a vágandó anyagot, amikor a pengék mozognak. Az elakadt anyag eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a kapcsoló a kikapcsolt állásban legyen. Egy pillanatnyi figyelmen kívül hagyás a sövénynyíró használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.
- A sövénynyírót a fogantyúnál fogva vigye leállított pengével. A sövényvágó szállítása vagy tárolása során mindig szerelje fel a vágóeszköz fedelét. A sövénynyíró megfelelő kezelése csökkenti a vágópengék által okozott esetleges személyi sérüléseket.
- Tartsa távol a kábelt a vágási területtől. Működés közben a kábel elrejtődhet a cserjékben, és a penge véletlenül elvághatja.
- A használaton kívüli elektromos szerszámokat gyermekektől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy olyan személyek kezeljék az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámot vagy az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.
- Karbantartsa az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem illeszkednek-e vagy beszorultak-e, nem törnek-e el az alkatrészek, és minden olyan körülmény, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszám működését. Ha megsérült, használat előtt javíttassa meg az elektromos kéziszerszámot. Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos szerszámok okoznak.
- Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóeszközzel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ragadnak be, és könnyebben irányíthatók.
- Az elektromos kéziszerszámot, a tartozékokat és a szerszámhegyeket stb. a jelen utasításoknak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Az elektromos kéziszerszám rendeltetésétől eltérő műveletekhez való használata veszélyes helyzetet eredményezhet.

#### Az akkumulátoros szerszám használata és gondozása

- Csak a gyártó által előírt töltővel töltsen fel. Az egyik típusú akkumulátorhoz megfelelő töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorcsomaggal együtt használják.
- Az elektromos kéziszerszámokat csak erre a célra kijelölt akkumulátorral használja. Bármilyen más akkumulátoregység használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.
- Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol a többi fémtárgytól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek kapcsolatot létesíthetnek az egyik terminál és a másik között. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- Káros körülmények között folyadék lökhet ki az akkumulátorból; kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezik, öblítse le vízzel. Ha folyadék szembe kerül, kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

#### Szolgálatás

• Az elektromos kéziszerszámot szakképzett szerelővel javíttassa, kizárólag azonos cserealkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám biztonságának megőrzését.

#### SZÖVÉNYÍRÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Mindkét kezével használja a sövényíró. Az egyik kéz használata az irányítás elvesztését és súlyos személyi sérülést okozhat.
- Tartsa távol minden testrészét a vágókéstől. Ne távolítsa el a vágott anyagot, és ne tartsa meg a vágandó anyagot

#### BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

amikor a pengék mozognak. Az elakadt anyag eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a kapcsoló a 0 állásban legyen. A lapátok szabadon mozognak a kikapcsolás után. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a sövényíró használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.

• A sövényíró a fogantyúnál fogva vigye leállított pengével. A sövényvágó szállítása vagy tárolása során mindig szerelje fel a vágóeszköz fedelét. A sövényíró megfelelő kezelése csökkenti a vágópengék által okozott esetleges személyi sérüléseket.

• Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt markolatfelületeknél fogja meg, mert a vágókés rejtett vezetékhez vagy saját vezetékéhez érhet. A lapátok szabadon mozognak a kikapcsolás után. Az „élő” vezetékkel érintkező vágópengék „feszültség alá vonhatják” az elektromos kéziszerszám szabadon lévő fémrészeit, és áramütést okozhatnak a kezelőnek.

• VESZÉLY – Tartsa távol a kezét a késtől. A pengével való érintkezés súlyos személyi sérülést okozhat.

• Tartsa távol a kábelt a vágási területtől. Működés közben a kábel elrejtethető a cserjékben, és lehet véletlenül megvágta a penge FONTOS!

Mindig húzza ki az akkumulátort a gépen végzett bármilyen karbantartás előtt.

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Tárolja a gépet gyermekektől elzárva. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy más személyek, akik nem tanultak a gép és/vagy az akkumulátor használatában, használják vagy szervizeljék azt. A helyi törvények szabályozhatják a felhasználó életkorát.

Soha ne használjon olyan gépet, amelyet az eredeti specifikációhoz képest bármilyen módon módosítottak.

Viseljen egyéni védőfelszerelést. Lásd az „Egyéni védőfelszerelés” címszó alatti utasításokat.

A gép kezelőjének munka közben gondoskodnia kell arról, hogy személyek vagy állatok 15 méternél (50 lábánál) közelebb ne menjenek.

Soha ne használja a gépet rossz időben, például ködben, esőben, erős szélben, erős hidegben stb. A rendkívül meleg időjárás a gép túlmelegedését okozhatja.

Soha ne használjon hibás gépet. Végezze el az ebben a kézikönyvben leírt biztonsági ellenőrzéseket, karbantartási és szervizelési utasításokat.

Bizonyos karbantartási és szervizelési intézkedéseket képzett és képzett szakembereknek kell elvégezniük. Lásd az utasításokat a Karbantartás címszó alatt. Használat előtt ellenőrizze a gépet, lásd a karbantartási ütemtervet.

**FIGYELEM!** Ez a gép működés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos vagy halálos sérülések kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező személyek konzultáljanak kezelőorvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával a gép használata előtt.

**FIGYELEM!** Soha ne engedje, hogy gyerekek használják vagy tartózkodjanak a gép közelében. Mivel a gép könnyen indítható, a gyerekek is be tudják indítani, ha nem tartják őket teljes felügyelet alatt. Ez súlyos személyi sérülés veszélyét jelentheti. Ezért válassza le az akkumulátort, ha a gép nincs szoros felügyelet alatt

**FIGYELMEZTETÉS!** A hibás kések növelhetik a balesetek kockázatát

#### SZIMBÓLUMOK

**FIGYELEM!** A sövényíró helytelen vagy gondatlan használata veszélyes eszközzé változtathatja, amely súlyos vagy akár halálos sérülést is okozhat. Rendkívül fontos, hogy elolvassa és megértse ennek a kezelési útmutatónak a tartalmát.

Mindig viseld:

- Jóváhagyott hallásvédő.
- Jóváhagyott szemvédelem.

Mindig viseljen jóváhagyott védőkesztyűt.

A terméken vagy a csomagolásán lévő szimbólumok azt jelzik, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett egy megfelelő újrahasznosító állomáson kell leadni az elektromos és elektronikus berendezések visszanyerésére. (Csak Európára vonatkozik)

Ne tegye ki esőnek.

Egyenáram.

Zajkibocsátás a környezetbe az Európai Közösség irányelve szerint A gép kibocsátása a Műszaki adatok fejezetben és a címkén található.

Szimbólumok az akkumulátoron és/vagy az akkumulátortöltőn: Ezt a terméket megfelelő újrahasznosító telephelyen kell leadni. Csak Európára vonatkozik

Hibabiztos transzformátor.

Az akkumulátortöltőt csak beltérben használja és tárolja.

Kettős szigetelés.

Viseljen biztonsági lábbelit.

**VESZÉLY** - Tartsa távol a kezét a pengétől.

**ISMERJE MEG A 20V-OS AKKUMULÁTORSÖVÉNYÍRÓT**

**ISMERJE MEG A 20V-OS AKKUMULÁTORSÖVÉNYÍRÓT** (lásd az 1. ábrát) A termék biztonságos használatához meg kell érteni a terméken és a használati útmutatóban található információkat, valamint ismerni kell a projektet.

#### ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS

##### AKKUMULÁTOR

**FONTOS!** Az akkumulátorcsomag vásárláskor nincs feltöltve. Mielőtt először használná a hedert, helyezze az akkumulátort az akkumulátortöltőbe, és tölts fel. Feltétlenül olvassa el az összes biztonsági óvintézkedést, és kövesse az Akkumulátortöltő részben található utasításokat.

Az akkumulátor eltávolítása (lásd 2. ábra)

- Nyomja le és tartsa lenyomva az akkumulátoregység kioldógombját.
- Fogja meg erősen a kioldó fogantyút. Húzza ki az akkumulátorcsomagot a fogantyúból.

**MEGJEGYZÉS:** Az akkumulátorcsomag szorosan illeszkedik a fogantyúba, hogy megakadályozza a véletlen elmozdulást. Az eltávolításhoz erős húzásra lehet szükség.

Az akkumulátor behelyezése (lásd 2. ábra)

- Igazítsa az akkumulátorcsomag nyelvét a fogantyúházban lévő üreghez.

- Fogja meg erősen a kioldó fogantyút.
- Tolja be az akkumulátort a fogantyúba, és a retesz a helyére pattan.

**FONTOS! NE távolítsa el a pengeszerezelvényt, hacsak nem szorul élezésre, egyengetésre vagy cserére. Vigye szakképzett személyhez javításra.**

#### ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS FIGYELEM

A személyi sérülés elkerülése érdekében:

- Óvatosan kezelje a pengét.
- Ne helyezze ujjait vagy kezét a pengében lévő hornyok közé, vagy olyan helyre, ahol becsíphetik vagy elvághatják.
- Soha ne javítsa a pengét vagy a sövénynyírót, hacsak nincs eltávolítva az akkumulátor.
- Ne használja, ha a pengeszerezelvény sérült vagy meghajlott. Vigye szakképzett személyhez kiegyenesítést, cserét vagy élezést.
- Mindig tartsa mindkét kezét a sövénynyíró fogantyúján, nehogy keze hozzáérjen a pengéhez.

#### ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

BE/KI KAPCSOLÓK (lásd: 3. ábra)

- Helyezze egyik kezét a kioldó fogantyújára. Helyezze a másik kezét a segédfofogyantúra.
- Nyomja be és tartsa lenyomva a reteszelőt.
- Nyomja meg a kioldó kapcsolót. A sövénynyíró BE kapcsol.
- Engedje el a reteszelő-OFF gombot. A sövénynyíró mindaddig bekapcsolva marad, amíg a kioldó fogantyúja és a kioldókapcsoló BE van nyomva.
- A sövénynyíró leáll, ha elengedi valamelyik kioldó fogantyút.

**FONTOS:** Ha a sövénynyíró véletlenül leesik, a sövénynyíró KIKAPCSOL, és a penge néhány másodperc múlva megáll. A sövénynyíró ezután ismét KI lesz zárva.

#### MŰSZAKI ADATOK

Vágó típusa: Kétoldalas

Vágási szélesség: 460 mm

Penge sebesség: 1400 fordulat / perc

#### Hangszintek

Hangnyomásszint, az EN 60335-1 és EN60745-2-15 szerint mérve, dB(A): 86,6, K=3

Hangteljesítményszint, ISO22868 szerint mérve, dB(A): 94,3, K=3

Garantált hangteljesítményszint, dB(A): 97

Rezgésszint Rezgésszint a fogantyúkon, az EN60745-1 és EN60745-2-15 szerint mérve: 2,46 m/s<sup>2</sup>, K=1,5

#### Jóváhagyott akkumulátorok

Akkumulátor: TFBLI2001Típus: Lítium-Ion Akkumulátor kapacitása: 2,0Ah Feszültség: 20V

Akkumulátor: TFBLI2002

Típus: Lítium-Ion Akkumulátor kapacitása: 4.0Ah Feszültség: 20V

THTLI20018, THTLI20461E, THTLI20461X, THTLI20461-X, THTLI20461S, THTLI20461A, THTLI20461H, THTLI20461M, UTHTLI20461X,

UTHTLI20461X, UTHTLI20-9 1-9 UTHTLIX4 állvány

Alkatrész lista

NEM.	Rész Leírás	Menny	NEM.	Rész Leírás	Menny
1	Dió	21	19	Felszerelés	1
2	Jobb ház	1	20	Bokor	1
3	Terminál	1	21	Felszerelés	1
4	Kioldó	1	22	Különc	2
5	Tavaszi	1	23	Szóközblokk	1
6	Nyomógomb	1	24	Pengenyomás	1
7	Mikrokapcsoló	1	25	Állócsap	2
8	Tavaszi	1	26	Csatlakozó heveder	1
9	Induktivitás	1	27	Edge tok	1
10	Left Housing	1	28	Szilárd eszköz	2
11	PCB kártya	1	29	Fogantyú	1
12	Motor	1	30	Mikrokapcsoló	1
13	Felszerelés	1	31	Switch Shrapnel	2
14	Középső borító	1	32	Kioldó	1
15	Csavar	2	33	Fogantyú	1
16	Dió	2	34	kapucni	1
17	Lakás	5	35	Dió	1
18	Heeli	4			