

## Akkus fűnyíró

TLMLI201 8, TLMLI201 8X, TLMLI2018E, TLML1201 8XE, TLMLI201 8X-X, TLMLI201 8M, TLMLI201 8XM, TLMLI201 8XA, UTLML1201 8, UTLMLI201 8X, TLMLI2020, TLML12020X, TLMLI2020E, TLML12020XE, TLML12020-X, TLML12020M, TLML12020XM, TLML12020XA, UTLMLI2020, UTLML12020X (X jelentése 1-től 9-ig)

Eredeti utasítások

**SZIMBÓLUMOK**

Az alábbiakban a berendezéshez használt szimbólumok láthatók. Győződjön meg arról, hogy Ön használat előtt értse meg jelentésüket.

Legyen különös óvatosság és figyelem.

Olvassa el a használati útmutatót.

Óvakodjon a kidobott tárgyaktól – tartsa távol a szemlélődőket

Tartsa távol kezét és lábát a pengéktől.

Karbantartás előtt távolítsa el a letiltó eszközt.

Ne öntsön vizet.

Csak az EU országokban. Ne dobja ki az elektromos berendezést vagy az akkumulátort a háztartási Haste-tal együtt anyag! Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól, valamint az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékkezelésről és -akkumulátorokról szóló európai irányelvek betartásával, valamint a HMI nemzeti szabvány szerinti végrehajtásával, az élettartamuk végét elért elektromos berendezéseket és akkumulátorokat és akkumulátorcsomagokat külön kell gyűjteni és visszajuttatni egy környezetbarát újrahasznosító létesítménybe.

Karbantartás előtt válassza le az akkumulátort

Karbantartás előtt aktiválja a letiltó eszközt.

Az elektromos hulladékokat nem szabad a háztartási sítséggel ártalmatlanítani. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol vannak ilyen létesítmények. Az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsokért forduljon a helyi hatósághoz vagy a viszonteladóhoz.

Egyenáram

CE megfelelőség

**BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK**

**FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

**FIGYELMEZTETÉS:** Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A követés elmulasztása a figyelmeztetések és utasítások áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhatnak sérülés.

Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi hivatkozás céljából.

Általános biztonsági figyelmeztetések az elektromos szerszámokhoz.

**FIGYELMEZTETÉS** Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és

az elektromos kéziszerszámhoz mellékelt specifikációkat. Minden utasítás be nem tartása

az alábbiakban felsoroltak áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi hivatkozás céljából.

A figyelmeztetésekben szereplő "elektromos szerszám" kifejezés az Ön hálózatról működtetett (vezetékes) áramellátására vonatkozik szerszám vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos kéziszerszám.

1) A munkaterület biztonsága

a) Tartsa tisztán és jól megvilágított munkaterületet. A zsúfolt vagy sötét területek balesetekhez vezethetnek.

b) Ne működtesse az elektromos kéziszerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.

c) Tartsa távol a gyerekeket és a közelben lévőket elektromos szerszám használata közben. A zavaró tényezők elveszíthetik az irányítást.

2) Elektromos biztonság

a) Az elektromos szerszám csatlakozóinak illeszkedniük kell a konnektorhoz. Soha semmilyen módon ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adapterdugót földelt (földelt) elektromos szerszámokhoz. A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

b) Kerülje a test érintkezését földelt vagy földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények. Fennáll az áramütés veszélye, ha teste földelve van.

c) Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.

d) Ne használja vissza a vezetékét. Soha ne használja a kábelt az elektromos kéziszerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.

e) Ha az elektromos kéziszerszámot a szabadban használja, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.

f) Ha az elektromos kéziszerszám nedves helyen történő használata elkerülhetetlen, használjon hibaáram-védő (RCD) védelemmel ellátott tápegységet. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3) Személyi biztonság

a) Legyen éber, figyelje, mit csinál, és használja a józan esztét, amikor elektromos kéziszerszámot használ. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos kéziszerszámok használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.

b) Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, például porlarc, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkenti a személyi sérüléseket.

c) Akadályozza meg a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt az áramforráshoz és/vagy akkumulátorcsomaghoz csatlakoztatja, felveszi vagy hordozza a szerszámot. Balesetveszélyes, ha az elektromos kéziszerszámokat úgy viszi, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha bekapcsolja a kapcsolóval ellátott elektromos szerszámokat.

d) Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot. Az elektromos kéziszerszám forgó alkatrészén hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.

- e) Ne nyúljon túl. Mindig tartsa a megfelelő lábtartást és egyensúlyt. Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Tartsa távol haját és ruházatát a mozgó alkatrészekről. A bő ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- g) Ha a porszívó és -gyűjtő berendezések csatlakoztatására vannak biztosítva eszközök, gondoskodjon ezek csatlakoztatásáról és megfelelő használatáról. A porgyűjtő használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.
- h) Ne hagyja, hogy a szerszámok gyakori használatából szerzett ismeretek önelégültté váljanak és figyelmen kívül hagyják a szerszámbiztonsági elveket. Egy gondatlan cselekvés a másodperc töredéke alatt súlyos sérülést okozhat.

#### 4) Az elektromos kéziszerszámok használata és gondozása

- a) Ne erőltesse az elektromos kéziszerszámot. Használja az alkalmazásának megfelelő elektromos szerszámot. A megfelelő elektromos kéziszerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát a tervezett sebesség mellett. b) Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be és ki. Minden olyan elektromos kéziszerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, ezért meg kell javítani.
- c) Húzza ki a csatlakozódugót az áramforrásból és/vagy vegye ki az akkumulátorcsomagot, ha levehető, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy eltárolná az elektromos szerszámokat. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen beindításának kockázatát.
- d) A használaton kívüli elektromos szerszámokat gyermekektől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámot vagy a jelen utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.
- e) Karbantartsa az elektromos szerszámokat és tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem illeszkednek-e vagy beszorultak-e, nem törnek-e el az alkatrészek, és minden olyan körülmény, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszám működését. Ha megsérült, használat előtt javíttassa meg az elektromos kéziszerszámot. Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos szerszámok okoznak.
- f) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóelekekkel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ragadnak be, és könnyebben irányíthatók.
- g) Az elektromos kéziszerszámot, a tartozékokat, szerszámhegyeket stb. az utasításoknak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Ha az elektromos kéziszerszámot a tervezettől eltérő műveletekre használja, veszélyes helyzet alakulhat ki.
- h) Tartsa a fogantyúkat és a fogófelületeket szárazon, tisztán és olaj- és zsírinteseken. A csúszós fogantyúk és a megfogó felületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.

#### 5) Az akkumulátoros szerszám használata és gondozása

- a) Csak a gyártó által megadott töltővel tölts fel. Az egyik típusú akkumulátorhoz megfelelő töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorcsomaggal együtt használják.
- b) Az elektromos kéziszerszámokat csak erre a célra kijelölt akkumulátorral használja. Bármilyen más akkumulátorcsomag használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.
- c) Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb apró fémtárgyaktól, amelyek összekötését létesíthetnek az egyik terminál és a másik között. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- d) Visszaélészerű körülmények között folyadék lökhet ki az akkumulátorból; kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezik, öblítse le vízzel. Ha folyadék szembe kerül, kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- e) Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy szerszámot. A sérült vagy módosított akkumulátorok előre nem látható viselkedést mutathatnak, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
- f) Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek. Tűznek vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- g) Kövesse az összes töltési utasítást, és ne tölts az akkumulátort vagy a szerszámot az Útmutatóban megadott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékletű töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

#### 6) Szolgáltatás

- a) Az elektromos kéziszerszámot szakképzett szerelővel javíttassa, kizárólag azonos cserealkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám biztonságának megőrzését.
- b) Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátorcsomagokat. Az akkumulátorcsomagok szervizelését csak a gyártó vagy a felhatalmazott szerviz végezheti

#### !Akkumulátoros fűnyíró biztonsági figyelmeztetés

- a) Ne használja a fűnyírót rossz időjárási körülmények között, különösen akkor, ha villámlás veszélye áll fenn. Ez csökkenti a villámcsapás kockázatát.
- b) Alaposan vizsgálja meg azt a területet, ahol a fűnyírót használni kívánja a vadon élő állatokat. Működés közben a fűnyíró megsérülhet a vadon élő állatok.
- c) Alaposan vizsgálja meg azt a területet, ahol a fűnyírót használni kívánja, és távolítsa el minden követ, botot, drótot, csontot és egyéb idegen tárgyat. A kidobott tárgyak személyi sérülést okozhatnak.
- d) A fűnyíró használata előtt mindig szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a fűrészlap és a fűnyíróegység nem kopott-e vagy sérült-e. A kopott vagy sérült alkatrészek növelik a sérülésveszélyt.
- e) Gyakran ellenőrizze a fűgyűjtőt, hogy nincs-e rajta kopás vagy károsodás. A kopott vagy sérült fűgyűjtő növelheti a személyi sérülés kockázatát.
- f) Tartsa a védőburkolatokat a helyén. A védőburkolatoknak működőképesnek és megfelelően felszereltnek kell lenniük. A laza, sérült vagy nem megfelelően működő védőburkolat személyi sérülést okozhat.
- g) Minden hűtőlevegő bemenetet tartson tisztán a törmeléktől. Az eltömődött levegőbemenetek és a törmelék túlmelegedést vagy tűzveszélyt okozhat.
- h) A fűnyíró használata közben mindig viseljen csúszásmentes és védőcipőt. Ne működtesse a fűnyírót meztláb vagy nyitott szandált viselve. Ez csökkenti a lábak sérülésének esélyét a mozgással való érintkezésből penge.
- i) A fűnyíró használata közben mindig viseljen hosszú nadrágot. A szabaddá tett bőr növeli a kidobott tárgyak okozta sérülések valószínűségét.
- j) Ne működtesse a fűnyírót nedves fűben. Sétálj, soha ne fuss. Ez csökkenti a megcsúszás és leesés kockázatát, ami személyi sérüléshez vezethet.
- k) Ne működtesse a fűnyírót túl meredek lejtőn. Ez csökkenti az irányítás elvesztésének, a megcsúszásnak és leesésnek a kockázatát, ami személyi sérüléshez vezethet.
- l) Ha lejtőn dolgozik, mindig ügyeljen a lábára, mindig a lejtőn keresztben dolgozzon, soha ne felfelé vagy lefelé, és irányváltáskor járjon el rendkívül óvatosan. Ez csökkenti az irányítás elvesztésének, a megcsúszásnak és a leesés, ami személyi sérülést okozhat.
- m) Legyen rendkívül óvatos, amikor hátramenetben vagy a fűnyírót maga felé húzza. Mindig tisztában van a környezetteddel. Ez csökkenti a megbotlás kockázatát működés közben.
- n) Ne érintse meg a késeket és más veszélyes mozgó alkatrészeket, amíg azok még mozgásban vannak. Ez csökkenti a mozgó alkatrészek okozta sérülések kockázatát.
- o) Az elakadt anyag eltávolításakor vagy a fűnyíró tisztításakor győződjön meg arról, hogy minden hálózati kapcsoló ki van kapcsolva, és az akkumulátorcsomag le van választva. A fűnyíró váratlan működése súlyos személyi sérülést okozhat.
- p) Az elakadt anyag eltávolításakor vagy a fűnyíró tisztításakor győződjön meg arról, hogy minden hálózati kapcsoló ki van kapcsolva, és távolítsa el (vagy aktiválja) a letiltó eszközt. A fűnyíró váratlan működése súlyos személyi sérülést okozhat.

## Kiképzés

1. Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerje meg a kezelőszerveket és a fűnyíró megfelelő használatát.
2. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják a fűnyírót, akik nem ismerik ezt az utasítást. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát.
3. Soha ne működtesse a fűnyírót, ha emberek, különösen gyerekek vagy háziállatok vannak a közelben.
4. Ne feledje, hogy a kezelő vagy a felhasználó felelős a más embereket vagy tulajdonukat érintő balesetekért vagy veszélyekért.
5. A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a fűnyíróval.
6. Fizikai állapot - Ne működtesse a fűnyírót kábítószert, alkohol vagy bármilyen gyógyszer hatása alatt.

## Használati útmutató

1. A fűnyíró használata közben mindig viseljen masszív lábbelit és hosszú nadrágot. Ne működtesse a fűnyírót mezítláb vagy nyitott szandálban. Kerülje a laza szabású, vagy függőzsinórral vagy nyakkendővel ellátott ruházat vagy ékszer viselését. Beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
2. Használat előtt mindig szemrevételezéssel ellenőrizze a fűnyírót, hogy nincsenek-e sérült, hiányzó vagy rosszul elhelyezett védőburkolatok vagy pajzsok.
3. Nyírás előtt győződjön meg arról, hogy a terület szabadon tartózkodik másoktól. Állítsa le a fűnyírót, ha valaki belép a területre.
4. Ne helyezze be a zárókulcsot a fűnyíróba, amíg az használatra kész.
5. Mindig viseljen védőszemüveget, hogy megóvja szemét a sérülésektől, amikor elektromos szerszámokat használ. A szemüvegnek meg kell felelnie az ANSI Z87.1 szabványnak az USA-ban, az EN 166-nak Európában, vagy az AS/NZS 1336-nak Ausztráliában/Új-Zélandon. Ausztráliában/Új-Zélandon törvényileg kötelező az arcvédő használata az arc védelmére is. A munkáltató felelőssége, hogy a szerszámot kezelők és a közvetlen munkaterületen tartózkodó más személyek megfelelő biztonsági védőfelszerelést alkalmazzanak.
6. Használat előtt gondosan ellenőrizze a késeket vagy a késcsavarokat, hogy nincsenek-e repedések vagy sérülések. A repedt vagy sérült késeket vagy pengecsavarokat azonnal cserélje ki.
7. A személyi sérülések vagy a fűnyíró károsodásának elkerülése érdekében nyírás előtt távolítsa el a munkaterületről az idegen tárgyakat, például sziklákat, drótokat, palackokat, csontokat és nagy rudakat.
8. A fűnyíró pengéjének ütköző tárgyak súlyos személyi sérüléseket okozhatnak. A pázsitot mindig gondosan meg kell vizsgálni, és minden egyes nyírás előtt meg kell tisztítani minden tárgytól.
9. Ügyeljen arra, hogy nincsenek-e lyukak, nyomok, dudorok, sziklák vagy más rejtett tárgyak. Az egyenetlen terep csúszást és leesést okozhat. A magas fű elrejtí az akadályokat.
10. Esőben ne helyezze be vagy vegye ki a slusszkulcsot.
11. Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, például porálarc, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkenti a személyi sérüléseket.

## Művelet

1. Ne nyúljon túl. Mindig tartsa meg az egyensúlyt. Lejtőkön mindig ügyeljen a lábtartásra. Sétálj, soha ne fuss.
2. Állítsa le a fűnyírót, vegye ki a zárókulcsot, és győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt:
  - amikor elhagyja a fűnyírót,
  - az eltömődések megszüntetése vagy a csúszda eltömődésének megszüntetése előtt,
  - a fűnyíró ellenőrzése, tisztítása vagy rajta végzett munka előtt,
  - idegen tárgy ütése után. A fűnyíró újraindítása és használata előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e, és javítsa meg,
  - amikor a fűnyíró rendellenesen vibrálni kezd.
3. Soha ne működtesse a fűnyírót hibás védőburkolatokkal vagy pajzsokkal, vagy biztonsági berendezések, például terelőlapok és/vagy fűkosár nélkül, Helyén.
4. Kerülje a fűnyíró rossz időjárási körülmények közötti használatát, különösen, ha villámlás veszélye áll fenn.
5. A fűnyíró használata közben mindig viseljen szemvédőt és vastag cipőt.
6. A fűnyírót csak nappali fénynél vagy jó mesterséges megvilágításnál használja.
7. Óvatosan kapcsolja be a fűnyírót az utasításoknak megfelelően, és ügy, hogy lábai jó távolságra vannak a kés(ek)től.
8. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a lábát és a kezét a fűnyírókések miatt.
9. Mindig ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások tiszták legyenek a törmeléktől.
10. Nyírás a lejtőn keresztül, soha ne felfelé és lefelé. Legyen rendkívül óvatos, amikor irányt változtat lejtőn. Ne nyírjon túl meredek lejtőket.
11. Legyen rendkívül óvatos, amikor hátramenetben vagy a fűnyírót maga felé húzza.
12. Állítsa le a kés(ek)e)t, ha a fűnyírót meg kell billenteni a szállításhoz, amikor a fűtől eltérő felületeken halad át, és amikor a fűnyírót a használati területre vagy onnan szállítja.
13. Ne döntse meg a fűnyírót a motor bekapcsolásakor, kivéve, ha a fűnyírót meg kell dönteni az indításhoz. Ebben az esetben ne döntse meg a feltétlenül szükségesnél jobban, és csak azt a részt emelje meg, amely távol van a kezelőtől. Mindig győződjön meg arról, hogy mindkét keze működési helyzetben van, mielőtt visszahelyezi a fűnyírót a talajra.
14. Ne tegye a kezét vagy lábát forgó alkatrészek közelébe vagy alá. Mindig tartsa távol a kiömlőnyílástól.
15. Ne szállítsa a fűnyírót, amíg a fűnyíró be van kapcsolva.
16. Ne használja a fűnyírót nedves fűben.
17. Mindig erősen fogja meg a fogantyút.
18. Ne fogja meg a szabadon lévő vágópengéket vagy vágóéleket, amikor felveszi vagy tartja a fűnyírót.
19. Tartsa távol kezét és lábát a forgó pengéktől. Vigyázat - A kések a fűnyíró kikapcsolása után szabadon mozognak.
20. Azonnal állítsa le a működést, ha bármilyen szokatlan érzélel. Kapcsolja ki a fűnyírót és távolítsa el a zárókulcsot. Ezután ellenőrizze a fűnyírót.
21. Soha ne kísérelje meg a vágási magasság beállítását a fűnyíró működése közben, ha a fűnyíró rendelkezik vágási magasság állítási funkcióval.
22. Engedje el a kapcsolókart, és várja meg, amíg a fűrészlap forgása leáll, mielőtt áthaladna a felhajtókon, sétányokon, utakon és bármilyen kavicsos borított területen. Távolítsa el a slusszkulcsot is, ha elhagyja a fűnyírót, nyúljon, hogy felvegyen vagy vegyen ki valamit utadból, vagy bármilyen más okból, amely elvonhatja a figyelmét attól, ami vagy csinál.
23. Ha a fűnyíró idegen tárgynak ütközik, kövesse az alábbi lépéseket:
  - Állítsa le a fűnyírót, engedje el a kapcsolókart, és várja meg, amíg a kés teljesen leáll.
  - Távolítsa el a slusszkulcsot és az akkumulátort.
  - Alaposan ellenőrizze a fűnyírót, hogy nem sérült-e.
  - Cserélje ki a pengét, ha bármilyen módon megsérült. A fűnyíró újraindítása és üzemeltetése előtt javítson ki minden sérülést.
24. Ne indítsa be a fűnyírót, ha a kiömlőnyílás előtt áll.
25. Ha a fűnyíró rendellenesen vibrálni kezd (azonnal ellenőrizze)
  - ellenőrizni, hogy nem sérült-e,
  - cserélje ki vagy javítsa ki a sérült alkatrészeket,
  - ellenőrizze és húzza meg a meglazult alkatrészeket.
26. Soha ne irányítsa a kibocsátott anyagot senki felé. Kerülje az anyag falhoz vagy akadályhoz való kiömlését. Az anyag visszacsúszhat a kezelő felé. Állítsa le a pengét, amikor kavicsos felületeken halad át.
27. Ne húzza hátrafelé a fűnyírót, hacsak nem feltétlenül szükséges. Ha arra kényszerül, hogy hátráljon a fűnyírót egy kerítésről vagy más hasonló akadálytól, nézzon le és mögé, mielőtt és közben hátrafelé halad.
28. A fűgyűjtő eltávolítása előtt állítsa le a motort, és várja meg, amíg a kés teljesen leáll. Ügyeljen arra, hogy a kések kikapcsolás után szabadon mozogjanak.

29. Ha sáros talajon, nedves lejtőn vagy csúszós helyen használja a gépet, ügyeljen a lábtartására.
30. Kerülje a rossz környezetben végzett munkát, ahol a felhasználó fokozott fáradtsága várható.
31. Ne használja a gépet rossz időben, ahol korlátozott a látási viszonyok. Ennek elmulasztása a rossz látási viszonyok miatt leesést vagy hibás működést okozhat.
32. Ne merítse a gépet tócsába.
33. Ha az eső miatt nedves levelek vagy szennyeződés tapad a szívónyílásra (szellőzőablak), távolítsa el azokat.
34. Ne használja a gépet hóban.
35. Ha a levágott fű nedves, valószínűleg eltömődött a gép belsejében. Rendszeresen ellenőrizze a gép állapotát, szükség esetén távolítsa el a letapadt fűvet.
36. A gép működtetésekor ügyeljen a csövekre és a vezetésekre.
37. Ne használjon vezetékes tápegységet, például akkumulátoradaptert vagy hordozható tápegységet ehhez a géphez. Az ilyen tápegység kábele akadályozhatja a működést és személyi sérülést okozhat.

#### Karbantartás és tárolás

1. A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket. Csak eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat használjon.
2. Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban a fűnyírót.
3. Ha nem használja, tárolja a fűnyírót gyermekektől elzárva.
4. Tartsa szorosan az anyákat, csavarokat és csavarokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a berendezés biztonságos működési állapotban van.
5. Gyakran ellenőrizze a fűveskosarat, hogy nincs-e rajta kopás vagy elhasználódás. Tároláskor mindig győződjön meg arról, hogy a fűkosár üres. A biztonság érdekében cserélje ki a kopott fűveskosarat egy új gyári cserére.
6. Csak a gyártó eredeti, ebben a kézikönyvben meghatározott késeket használjon.
7. Legyen óvatos a fűnyíró beállítása közben, nehogy az ujjak beszoruljanak a mozgó kések és a fűnyíró rögzített részei közé.
8. Rendszeresen ellenőrizze a penge rögzítőcsavarjának megfelelő meghúzását.
9. Tárolás előtt mindig hagyja kihűlni a fűnyírót.
10. A kések szervizelésekor ügyeljen arra, hogy bár az áramforrás ki van kapcsolva, a kések mozgathatók. 11. Soha ne távolítsa el és ne módosítsa a biztonsági berendezéseket. Rendszeresen ellenőrizze megfelelő működésüket. Soha ne tegyen semmit, ami megzavarná a biztonsági berendezés rendeltetésszerű működését vagy csökkentheti a biztonsági berendezés által nyújtott védelmet.
12. Ne hagyja felügyelet nélkül a gépet a szabadban esőben.
13. Ne mossa a gépet nagynyomású vízzel.
14. A gép mosásakor ügyeljen arra, hogy vegye ki az akkumulátort és a zárókulcsot, zárja le az akkumulátorfedelelet, és öntsön vizet a gép alja felé, amelyhez a penge csatlakozik.
15. A gép tárolása során kerülje a közvetlen napfényt és esőt, és olyan helyen tárolja, ahol nem melegszik vagy párasodik.
16. Az ellenőrzést vagy karbantartást olyan helyen végezze, ahol elkerülhető az eső.
17. A gép használata után távolítsa el a letapadt szennyeződéseket, és tárolás előtt szárítsa meg teljesen a gépet. Az évszaktól vagy a területtől függően fennáll a fagyás miatti meghibásodás veszélye.

#### Az akkumulátoros szerszám használata és gondozása

1. Csak a gyártó által meghatározott töltővel tölts fel. Az egyik típusú akkumulátorhoz megfelelő töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorcsomaggal együtt használják.
2. Az elektromos kéziszerszámokat csak erre a célra kijelölt akkumulátorral használja. Bármilyen más akkumulátorcsomag használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.
3. Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapocsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb kis fémtárgyaktól, amelyek összeköttetést létesíthetnek az egyik terminál és a másik között. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
4. Visszaélészerű körülmények között folyadék lökhet ki az akkumulátorból; kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezik, öblítse le vízzel. Ha folyadék szembe kerül, kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
5. Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy szerszámot. A sérült vagy módosított akkumulátorok előre nem látható viselkedést mutathatnak, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
6. Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek. Tűznek vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
7. Kövesse az összes töltési utasítást, és ne tölts az akkumulátort vagy a szerszámot az utasításokban meghatározott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékletű töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

#### Elektromos és akkumulátorbiztonság

1. Ne dobja tűzbe az akkumulátor(oka)t. A cella felrobbanhat. Ellenőrizze a helyi kódokkal az esetleges különleges hulladékkezelési utasításokat.
2. Ne nyissa fel és ne csonkítsa meg az akkumulátor(oka)t. A felszabaduló elektrolit maró hatású, és károsíthatja a szemet vagy a bőrt. Lenyelve mérgező lehet.
3. Ne tölts az akkumulátort esőben vagy nedves helyen.
4. Ne tölts az akkumulátort a szabadban.
5. Ne nyúljon nedves kézzel a töltőhöz, beleértve a töltődugót és a töltő csatlakozóit.
6. Ne cserélje ki az akkumulátort esőben.
7. Ne nedvesítse be az akkumulátor érintkezőjét folyadékkal, például vízzel, és ne merítse víz alá az akkumulátort. Ne hagyja az akkumulátort esőben, ne tölts, használja vagy tárolja nedves vagy nedves helyen. Ha az érintkező nedves lesz, vagy folyadék kerül az akkumulátor belsejébe, az akkumulátor rövidzárlatos lehet, és fennáll a túlmelegedés, tűz vagy robbanás veszélye.
8. Miután eltávolította az akkumulátort a gépből vagy a töltőből, feltétlenül rögzítse az akkumulátor fedelét az akkumulátorra, és tárolja száraz helyen.
9. Ne cserélje ki az elemet nedves kézzel.

#### Szolgáltatás

1. Az elektromos kéziszerszámot szakképzett szerelővel javíttassa, kizárólag azonos cserealkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám biztonságának megőrzését.
2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátorcsomagokat. Az akkumulátorcsomagok szervizelését csak a gyártó vagy a felhatalmazott szerviz végezheti.

#### ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

**FIGYELMEZTETÉS:** NE hagyja, hogy kényelem vagy ismerkedés a termékkel (a termékből származik ismételt használat) helyettesítse az érintett termékre vonatkozó biztonsági szabályok szigorú betartását.  
**HELYTELEN HASZNÁLAT** vagy a jelen használati útmutatóban leírt biztonsági szabályok be nem tartása súlyos személyi sérülést okozhat.

#### FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓAN

1. Az akkumulátorcsomag használata előtt olvassa el az összes utasítást és figyelmeztető jelzést az (1) akkumulátortöltőn, (2) az akkumulátoron és (3) az akkumulátort használó terméken.
2. Ne szerelje szét az akkumulátort.
3. Ha az üzemidő túlságosan lerövidült, azonnal hagyja abba a működést. Túlmelegedést, égési sérüléseket és akár robbanást is okozhat.
4. Ha elektrolit kerül a szemébe, öblítse ki tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Ez a látás elvesztését okozhatja.

5. Ne zárja rövidre az akkumulátort:

- (1) Ne érintse meg a kivezetéseket vezető anyaggal.
- (2) Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakat, például szögeket, érméket stb. tartalmazó tárolóedényben.
- (3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy esőnek. Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramot, túlmelegedést, égési sérüléseket és akár meghibásodást is okozhat.
6. Ne tárolja a szerszámot és az akkumulátorcsomagot olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).
7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, ha az súlyosan sérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátorcsomag tűzben felrobbanhat.
8. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le vagy ne üsse meg az akkumulátort.
9. Ne használjon sérült akkumulátort.
10. A mellékelt lítium-ion akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó jogszabályok előírásai vonatkoznak. Kereskedelmi szállításnál, pl. harmadik fél, szállítmányozó által, különleges csomagolási és címkézési előírást kell betartani. A szállítandó tétel előkészítéséhez a veszélyes anyagok szakértőjével való konzultáció szükséges. Kérjük, vegye figyelembe az esetlegesen részletesebb nemzeti előírásokat is. Ragassza le vagy maszkolja le a nyitott érintkezőket, és csomagolja be az akkumulátort úgy, hogy az ne tudjon mozogni a csomagolásban.
11. Amikor kidobja az akkumulátort, vegye ki a szerszámból, és helyezze biztonságos helyre. Kövesse az akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.
12. Az elemeket csak a gyártó által meghatározott termékekkel használja. Ha az akkumulátorokat nem megfelelő termékekbe helyezi, az tüzet, túlzott hőt, robbanást vagy elektrolitszivárgást okozhat.
13. Ha a szerszámot hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort ki kell venni a szerszámból.

**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.**

**VIGYÁZAT:** Csak eredeti akkumulátorokat használjon. Nem eredeti vagy megváltoztatott akkumulátorok használata tüzet, személyi sérülést és károkat okozhat. Ezzel a szerszámmra és a töltőre vonatkozó garancia is megszűnik.

Típek az akkumulátor maximális élettartamának fenntartásához

1. Töltse fel az akkumulátort, mielőtt teljesen lemerül. Mindig állítsa le a szerszámot, és töltsen fel az akkumulátort, ha azt észleli, hogy csökken a szerszám teljesítménye.
2. Soha ne töltsön fel teljesen feltöltött akkumulátort. A túltöltés lerövidíti az akkumulátor élettartamát.
3. Töltse fel az akkumulátort szobahőmérsékleten 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Töltés előtt hagyja lehűlni a forró akkumulátort.
4. Töltse fel az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja (hatnál hosszabb ideig hónapok).

**RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT**

A gépet fűnyírásra tervezték.

**ALKATRÉSZLISTA**

1. KAPCSOLÓKAR
2. FŐ BE/KI KAPCSOLÓ
3. LED-ES FÉNYSZÓRÓ KAPCSOLÓ
4. KAPCSOLÓGOMB
5. HÁTSÓ BURKOLAT
6. AKKUMULÁTORCSOMAG FEDELE
7. NYÍRÁSMAGASSÁG BEÁLLÍTÓ KAR
8. FOGANTYÚ GOMB
9. FÜKOSÁR
10. FELSŐ FOLYÓ
11. ALSÓ FOGANTYÚ
12. JOBB OLDAL BORÍTÁSA
13. KIÜRÍTŐ RÖGZÍTÉS
14. MULCHING DUGÓ
15. AKKUMULÁTORCSOMAG
16. TÖLTŐ

Nem az összes ábrázolt vagy leírt tartozékot tartalmazza a standard szállítás

**MŰSZAKI ADATOK**

Alkalmazható akkumulátorcsomag

TFBLI2001, TFBLI2002, TFBLI2053, TFBLI2060, TFBLI2075

• Előfordulhat, hogy a fent felsorolt akkumulátorok némelyike nem elérhető az Ön lakóhelyétől függően.

**FIGYELMEZTETÉS:** Csak a fent felsorolt akkumulátorokat használja. Bármilyen más akkumulátorcsomag használata sérülést és/vagy tüzet okozhat.

**ZAJ**

Az EN60335-2-77 szabvány szerint meghatározott tipikus A-súlyozott zajszint:

**MEGJEGYZÉS:** Az értékeket egyenes fűnyírópengével felszerelt fűnyíróval mértük.

LMLI20182 modell

Hangnyomásszint (LpA): 74 dB(A) Hangteljesítményszint (LWA): 85 dB (A)

Bizonytalanság (K): 3 dB(A)

A zajszint munka közben meghaladhatja a 80 dB (A) értéket.

**MEGJEGYZÉS:** A bejelentett zajkibocsátási érték(ek) ennek megfelelően lettek mérve szabványos vizsgálati módszerrel, és felhasználható az egyik szerszám és a másik összehasonlítására.

**MEGJEGYZÉS:** A bejelentett zajkibocsátási érték(ek) az expozíció előzetes értékeléséhez is felhasználhatók.

**FIGYELMEZTETÉS:** Viseljen fülvédőt.

**FIGYELMEZTETÉS:** Az elektromos kéziszerszám tényleges használata során fellépő zajkibocsátás eltérhet a megadott érték(ek)től a szerszám felhasználási módjaitól függően, különösen a munkadarab megmunkálásától függően.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ügyeljen arra, hogy meghatározza azokat a biztonsági intézkedéseket a kezelő védelmére, amelyek a tényleges használati körülmények közötti expozíció becslésén alapulnak (figyelembe véve a működési ciklus minden részét, például a szerszám kikapcsolásának időpontját, alapjáraton fut az indítódó mellett).

**FIGYELMEZTETÉS:** Az elektromos kéziszerszám tényleges használata során fellépő vibráció kibocsátható eltérne a deklarált érték(ek)től, attól függően, hogy a szerszám milyen módon van különösen azt, hogy milyen munkadarabot dolgoznak fel.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ügyeljen arra, hogy meghatározza a biztonsági intézkedéseket a kezelő védelmére a tényleges felhasználási körülmények közötti expozíció becslésén alapulnak (kivétel figyelembe veszi a működési ciklus minden részét, például azt az időpontot, amikor a szerszám aktív ki van kapcsolva, és amikor az indítódón felül üresjáratban működik).

## ÖSSZESZERELÉS

**FIGYELMEZTETÉS:** A fűnyírón végzett bármilyen munka előtt mindig győződjön meg arról, hogy a zárkulcsot és az akkumulátorkazettát eltávolította. A slusszkulcs és az akkumulátorkazetta eltávolításának elmulasztása súlyos személyi sérülést okozhat a véletlen indításból.

**FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne indítsa el a fűnyírót, ha nincs teljesen összeszerelve. A gép részlegesen összeszerelt állapotban történő használata súlyos személyi sérülést okozhat a véletlen indítás miatt.

## A FOGANTYÚ FELSZERELÉSE

**FIGYELMEZTETÉS:** A fogantyúk felszerelésekor a zsinórokat úgy helyezze el, hogy ne akadjon bele semmi a fogantyúk közé. Ha a kábel sérült, előfordulhat, hogy a fűnyírókapcsoló nem működik.

1. Igazítsa az alsó fogantyú furatait a fűnyíró testén lévő lyukakhoz, majd ideiglenesen húzza meg a 2 csavart és 2 gombot. A fedélzeti csatlakozásokon 3 lyuk található a különböző kezelői magasságok kiválasztásához.
2. Erősen húzza meg az 1. lépésben ideiglenesen meghúzott 2 csavart és 2 gombot egy villáskulccsal (nem tartozék).
3. Hajtsa fel a felső fogantyút, és rögzítse két oldalon a gombokat. A felső fogantyú helyzete az Önnek megfelelő magasság kiválasztásával állítható.

1. Alsó fogantyú;
2. Csavar;
3. Gomb

**VIGYÁZAT:** Tartsa erősen a felső fogantyút, nehogy leessen a kezéről. Ellenkező esetben a fogantyú leeshet és sérülést okozhat.

4. Rögzítse a tartókat a fogantyúhoz.  
Igazítsa a tartón lévő kiemelkedéseket a fogantyún lévő lyukakhoz úgy, hogy a kiemelkedések illeszkedjenek a lyukakba. Helyezze el a vezetékeket az ábrán látható módon.

- 1. Zsinór; 2. Tartó

## A MULCHING DUGÓ ELTÁVOLÍTÁSA

1. Nyissa ki a hátsó fedelet.
2. Vegye ki a talajtakaró dugót, miközben lenyomva tartja a kart.

- 1. Kar; 2. Mulcsozó dugó

## TELEPÍTÉSE VAGY ELTÁVOLÍTÁSA A

### FŰKOSÁR

A fűkosár felszereléséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyissa ki a hátsó fedelet.
2. Fogja meg a füveskosár fogantyúját, majd akassza a füveskosarat a fűnyíróház hornyaira az ábrán látható módon. Ügyeljen arra, hogy a horgok szorosan illeszkedjenek a hornyokba.

- 1. Rúd; 2. Fogantyú; 3. Fűkosár

A fűkosár eltávolításához nyissa ki a hátsó fedelet, majd a fogantyúnál fogva vegye ki a füveskosarat.

## A MULCHING DUGÓ FELSZERELÉSE

1. Nyissa ki a hátsó fedelet, majd vegye ki a fűkosarat.

- 1. Hátsó fedél; 2. Fűkosár

2. Csatlakoztassa a talajtakaró dugót, miközben lenyomva tartja a kart, majd engedje el a kart, hogy rögzítse a mulcsozó dugót. Győződjön meg arról, hogy a kar határozottan kattant a fedélzeten lévő lyukba.

- 1. Kar; 2. Mulcsozó dugó

## A KIBOCSÁTÁS RÖGZÍTÉSE MELLÉKLET

1. Nyissa ki a hátsó fedelet, majd vegye ki a fűkosarat.

- 1. Hátsó fedél; 2. Fűkosár

2. Csatlakoztassa a talajtakaró dugót, miközben lenyomva tartja a kart, majd engedje el a kart, hogy rögzítse a mulcsozó dugót.

3. Húzza fel a szekrényt a jobb oldali fedél kinyitásához, majd csatlakoztassa az ürítőt. Illessze be az ürítő csatlakozó kampóit a jobb oldali burkolat rúdja alá.

► 1. Jobb oldali fedél; 2. Leeresztő melléklet

## FUNKCIONÁLIS LEÍRÁS TELEPÍTÉS VAGY ELTÁVOLÍTÁS AKKUMULÁTORCSOMAG

VIGYÁZAT: Mindig kapcsolja ki a gépet, mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort.

VIGYÁZAT: Tartsa szilárdan a gépet és az akkumulátort, amikor behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort. Ha nem tartja szilárdan a gépet és az akkumulátorcsomagot, azok kicsúszhatnak a kezéből, ami a gép és az akkumulátorcsomag károsodását, valamint személyi sérülést okozhat.

VIGYÁZAT: Használat előtt győződjön meg arról, hogy az elemtartó fedelét lezárta. Ellenkező esetben a sár, szennyeződés vagy víz károsíthatja a terméket vagy az akkumulátort.

VIGYÁZAT: Mindig teljesen helyezze be az akkumulátort. Ha nem, akkor véletlenül kieshet a gépből, és sérülést okozhat Önnek vagy valakinek a környezetében.

MEGJEGYZÉS: A gép nem működik csak egy akkumulátorral. Javasoljuk, hogy ugyanazt a két akkumulátort használja és egyszerre töltsse fel. Két különböző teljesítményű akkumulátor használata esetén a gép csak az alsó közös nevezőig működik.

Az akkumulátorcsomag beszereléséhez;

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét.

► 1. Elemfedél

2. Igazítsa az akkumulátorcsomag nyelvét a gépen lévő nyíláshoz, majd csúsztassa a kazettát, amíg egy kis kattánással a helyére nem pattan.

► 1. Akkumulátor port 1; 2. Akkumulátor port 2

3. Tolja be ütközésig a slusszkulcsot az ábrán látható helyre.

► 1. Zárógomb

4. Csukja be az akkumulátorfedelelet, és nyomja addig, amíg a reteszelőkar nem reteszeli.

Az akkumulátorcsomag eltávolítása:

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét.

2. Húzza ki az akkumulátort a gépből, miközben csúsztatja az akkumulátoregység elején található gombot.

3. Húzza ki a slusszkulcsot.

4. Csukja be az elemtartó fedelét.

## GÉP / AKKUMULÁTOR VÉDELMI RENDSZER

A gép gép/akkumulátor védelmi rendszerrel van felszerelve. Ez a rendszer automatikusan lekapcsolja a motort, hogy meghosszabbítsa a gép és az akkumulátor élettartamát. A gép működés közben automatikusan leáll, ha a gépet vagy az akkumulátort az alábbi feltételek valamelyike alá helyezik:

Túltöltés elleni védelem

Ha az akkumulátort olyan módon üzemeltetik, hogy az abnormálisan nagy áramot vesz fel, a gép automatikusan leáll, és a fő tápellátás jelzőfénye zölden villog. Ebben a helyzetben kapcsolja ki a gépet, és állítsa le azt az alkalmazást, amely a gép túlterhelését okozta. Ezután kapcsolja be a gépet az újraindításhoz.

Túlmelegedés elleni védelem

Ha a gép vagy az akkumulátor túlmelegszik, a gép automatikusan leáll, és a fő tápellátás jelzőfénye pirosan világít. Ebben az esetben hagyja lehűlni a gépet és az akkumulátort, mielőtt újra bekapcsolná a gépet.

Túltöltés elleni védelem

Ha az akkumulátor kapacitása nem elegendő, a gép automatikusan leáll, és a fő tápellátás jelzőfénye pirosan villog. Ebben az esetben vegye ki az akkumulátort a gépből, és töltsse fel az akkumulátorcsomagokat, vagy cserélje ki teljesen feltöltöttre.

## AZ AKKUMULÁTOR MARADÉKKAPACITÁSÁT JELENTI

Csak jelzővel ellátott akkumulátorcsomagokhoz

► 1. Jelzőlámpák; 2. Ellenőrző gomb

Nyomja meg az ellenőrző gombot az akkumulátorcsomagon, hogy jelezze az akkumulátor maradék kapacitását. A jelzőlámpák kigyulladnak néhány másodperc.

MEGJEGYZÉS: A használati feltételektől és a környezeti hőmérséklettől függően a kijelzés kismértékben eltérhet a tényleges kapacitástól.

## KEZELŐPANEL

A vezérlőpanelen található a fő BE/KI kapcsoló, a LED-es fényszóró kapcsoló és a kapcsológomb.

► 1. Főkapcsoló BE/KI; 2. LED fényszóró kapcsoló; 3. Kapcsoló gomb

Főkapcsoló BE/KI

FIGYELMEZTETÉS: Mindig kapcsolja ki a főkapcsolót, ha nem használja.

A gép bekapcsolásához nyomja meg a főkapcsolót. A fő tápellátás jelzőfénye zölden világít. A gép kikapcsolásához nyomja meg ismét a főkapcsolót.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a fő tápellátás jelzőfénye pirosan világít, vagy pirosan vagy zölden villog, olvassa el a gép/akkumulátorvédelmi rendszerre vonatkozó utasításokat.

**MEGJEGYZÉS:** Ez a gép az automatikus kikapcsolás funkciót használja. A véletlen beindítás elkerülése érdekében a főkapcsoló automatikusan kikapcsol, ha a kapcsolókart a főkapcsoló bekapcsolása után egy bizonyos ideig nem húzzák meg.

## VÁLTÁSI MŰVELET

**FIGYELMEZTETÉS:** Az akkumulátorcsomag behelyezése előtt mindig ellenőrizze, hogy a kapcsolókar megfelelően működik-e, és elengedéskor visszatér-e az eredeti helyzetébe. A gép nem megfelelően működő kapcsolóval történő működtetése az irányítás elvesztéséhez és súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

**MEGJEGYZÉS:** A fűnyíró nem indul el a kapcsoló gomb megnyomása nélkül, még akkor sem, ha a kapcsolókart meghúzzák.

**MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy a fűnyíró nem indul el a túlterhelés miatt, ha egyszerre hosszú vagy sűrű fűvet próbál nyírni. Ebben az esetben növelje meg a fűnyírási magasságot.

Ez a fűnyíró zárókulccsal, kapcsológombbal és kapcsolókarral van felszerelve. Ha bármelyiknél szokatlant észlel  
A zárókulcs vagy a kapcsoló gomb megnyomásával azonnal állítsa le a műveletet, és ellenőriztesse a legközelebbi hivatalos szervizközpontban.

1. Helyezze be az akkumulátorcsomagokat. Helyezze be a zárókulcsot, majd zárja le az akkumulátorfedelelet.
2. Nyomja meg a főkapcsolót.
3. Húzza maga felé a kapcsolókart, miközben lenyomva tartja a kapcsológombot. Engedje el a kapcsoló gombot, amint a motor elindul.

► 1. Kapcsológomb 2. Kapcsolókar

## A NYÍRÁSI MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

**FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne tegye a kezét vagy lábát a fűnyíró teste alá a fűnyírási magasság beállításakor.

**FIGYELMEZTETÉS:** Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a kar megfelelően illeszkedik-e a horonyba.

A fűnyírási magasság 30 mm és 80 mm közötti tartományban állítható.

Távolítsa el a zárókulcsot, majd húzza ki a fűnyírási magasság beállító kart a fűnyírótestből, és mozgassa a kívánt nyírási magasságba.

► 1. Nyírási magasság beállító kar

Egyik kezével fogja meg az elülső fogantyút vagy az alsó fogantyút, majd a másik kezével mozgassa a fűnyírási magasság beállító kart.

► 1. Nyírási magasság állító kar; 2. Alsó fogantyú; 3. Elülső markolat

## FŰSZINTJELZŐ

A fűszintjelző a lenyírt fű mennyiségét mutatja. Ha a fűkosár nincs tele, a jelzőfény lebeg, miközben a kések járnak.

► 1. Fűszintjelző

Amikor a fűkosár majdnem megtelt, a jelző nem úszik, miközben a fűszálak járnak. Ebben az esetben azonnal állítsa le a műveletet és ürítse ki a kosarat.

► 1. Fűszintjelző

**MEGJEGYZÉS:** Ez a mutató hozzávetőleges útmutató.

A kosár belsejének állapotától függően előfordulhat, hogy ez a jelző nem működik megfelelően.

## MULCHING DUGÓ HASZNÁLATA

A mulcsozó dugó lehetővé teszi a levágott fű visszajuttatását a talajra anélkül, hogy a fűkosárba gyűjtögetné a levágott anyagot. A gép használatakor vegye ki a fűkosarat.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ha a gépet talajtakaró dugóval használja, győződjön meg arról, hogy a fű teljes hossza legalább 30 mm, vagy a vágás hossza 15 mm vagy kevesebb.

► 1. 30 mm vagy több; 2, 15 mm vagy kevesebb

## KIÜRÍTŐ BERENDEZÉS HASZNÁLATA

Az ürítőegység lehetővé teszi, hogy a levágott fűvet a gép jobb oldaláról a talajra ürítse anélkül, hogy a levágott fűvet a fűkosárba gyűjtögetné. Ha a gépet a nyomófejjel működteti, feltétlenül szerelje be a talajtakaró dugót és vegye ki a fűkosarat.

## ELEKTRONIKUS FUNKCIÓ

A gép elektronikus funkciókkal van felszerelve az egyszerű kezelés érdekében.

• A vágási sebesség az állapotnak megfelelően automatikusan beáll. Növeli a fű vágási sebességét, hogy nagyobb teljesítményt biztosítson magasabb vagy sűrű fű nyírása esetén, és csökkenti a vágási sebességet vékony fű vágásakor, hogy megtakarítsa a futási időt.  
A lágyindító funkció minimálisra csökkenti az indítási sokkot, és simán indítja a gépet.

• Elektromos fék

Ez a gép elektromos fékkel van felszerelve. Ha a gép folyamatosan nem tudja gyorsan leállítani a fűnyíró késeket a kapcsolókar elengedése után, javíttassa meg a gépet egy hivatalos szervizközpontban.

## MŰVELET KASZÁLÁS

**FIGYELMEZTETÉS:** Nyírás előtt távolítsa el a botokat és köveket a nyírási területről. Ezenkívül előzetesen távolítson el minden gyomot a kaszált területről.

**FIGYELMEZTETÉS:** A fűnyíró használatakor mindig viseljen védőszemüveget vagy oldalvédővel ellátott védőszemüveget.

**VIGYÁZAT:** Ha a levágott fű vagy idegen tárgy megakad a fűnyíró testében, a fű vagy idegen tárgy eltávolítása előtt feltétlenül távolítsa el a kulcsot és az akkumulátort, és viseljen kesztyűt.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ezt a gépet csak fűnyírásra használja. Ne nyírjon gazt ezzel a géppel.

Nyírás közben mindkét kezével erősen fogja meg a fogantyút.

Az első kerekek középvonalai a fűnyírási szélesség irányvonalai. Használja a középvonalakat irányadóként, csíkokban nyírjon. Fedje át az előző sáv felét-harmadát, hogy egyenletesen nyírja a fűvet.

► 1. Kaszáási szélesség; 2. Átfedő terület; 3. Középvonal

Minden alkalommal változtassa meg a fűnyírási irányt, hogy megakadályozza a fűszálás mintázat egyetlen irányba történő kialakulását.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fűkosárban nincs-e lenyírt fű. Ürítse ki a fűvet, mielőtt megtelik. Minden rendszeres ellenőrzés előtt állítsa le a fűnyírót, majd távolítsa el a zárókulcsot és az akkumulátort.

**FIGYELMEZTETÉS:** A fűnyíró tele fűkosárral történő használata megakadályozza a kések egyenletes forgását, és extra terhelést jelent a motorra, ami meghibásodást okozhat.

#### HOSSZÚ FŰ FŰNYÍRÁS

Ne próbálja meg egyszerre levágni a hosszú fűvet. Ehelyett lépésenként nyírja a fűvet. Hagyjon egy-két napot a nyírások között, amíg a pázsit egyenletesen rövid lesz.

**MEGJEGYZÉS:** Ha egyszerre rövidre nyírja a hosszú fűvet, a fű elhalhat. A levágott fű a fűnyíró belsejében is elakadhat.

#### A FŰKOSÁR KIÜRÍTÉSE

1. Engedje el a kapcsolókart.

2. Nyissa ki a hátsó fedelet, és a fogantyúnál fogva vegye ki a fűveskosarat.

► 1. Hátsó fedél; 2. Fűkosár; 3. Ürítse ki a fűkosarat.

#### KARBANTARTÁS

**FIGYELMEZTETÉS:** A fűnyíró tárolása, szállítása vagy karbantartása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a zárókulcsot és az akkumulátorkazettát eltávolította a fűnyíróból.

**FIGYELMEZTETÉS:** Mindig távolítsa el a zárókulcsot, ha a fűnyírót nem használja. A slusszkulcsot biztonságos helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

**FIGYELMEZTETÉS:** Viseljen kesztyűt, amikor ellenőrzést vagy karbantartást végez.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ellenőrzés vagy karbantartás közben mindig viseljen védőszemüveget vagy oldalvédővel ellátott védőszemüveget.

**FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használjon benzint, benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonlókat. Elszíneződés, deformáció vagy repedések keletkezhetnek.

A termék **BIZTONSÁGÁNAK** és **MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK** megőrzése érdekében a javításokat, minden egyéb karbantartást vagy beállítást hivatalos vagy gyári szervizközpontnak kell elvégeznie, mindig a gyártó által javasolt cserealkatrészek felhasználásával.

#### KARBANTARTÁS

1. Távolítsa el a zárókulcsot és az akkumulátorcsomagokat, majd zárja le az akkumulátorfedelelet.

2. Állítsa a fűnyírót az oldalára úgy, hogy a fűnyírási magasság beállító kar a felső oldalra kerüljön. Tisztítsa meg a fűnyíróasztal alján felgyülemlt fűt.

3. Öntsön vizet a gép aljához, amelyhez a penge csatlakozik.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne mossa a gépet nagynyomású vízzel.

4. Ellenőrizze az összes anyát, csavart, csavart stb.

5. Vizsgálja meg a mozgó alkatrészek sérülését, törését és kopását. A sérült vagy hiányzó alkatrészeket meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

6. A fűnyírót biztonságos helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

#### A NYÁZÓ HÍRÁSA

A fűnyíró hordozásakor két emberrel fogja meg az első markolatot és az alsó fogantyút az ábrán látható módon.

► 1. Első markolat; 2. Alsó fogantyú

#### TÁROLÁS

Tárolja a fűnyírót zárt helyen, hűvös, száraz és zárt helyen. Ne tárolja a fűnyírót és a töltőt olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 40 °C-ot.

Lehajthatja a felső és az alsó fogantyút, így tárolóhelyet takaríthat meg, vagy felállhat.

#### A NYÁZÓKÉSE ELTÁVOLÍTÁSA VAGY TELEPÍTÉSE

**FIGYELMEZTETÉS:** A penge néhány másodpercig szabadon mozog a kapcsoló elengedése után. Ne kezdjen el semmilyen műveletet addig, amíg a penge teljesen le nem áll.

**FIGYELMEZTETÉS:** A penge eltávolításakor vagy beszerelésékor mindig távolítsa el a zárókulcsot és az akkumulátorkazettát. A slusszkulcs és az akkumulátorkazetta eltávolításának elmulasztása súlyos sérülést okozhat.

**FIGYELMEZTETÉS:** Mindig viseljen kesztyűt, ha a pengét kezeli.

#### A fűnyíró kés eltávolítása

Egyenes fűnyírópengével felszerelt modellekhez

1. Állítsa a fűnyírót az oldalára úgy, hogy a fűnyírási magasság beállító kar a felső oldalra kerüljön.

2. Tartsa erősen a pengét egyik kezével, csavarja a csavart az óramutató járásával ellentétes kulccsal (nem tartozék)

► 1. Kaszapenge; 3. Távolítsa el a csavart, majd a fűnyírókést.

► 1. Pengetámasz; 2. Kaszapenge; 3. Csavar; 4. Kiemelkedés

**FIGYELMEZTETÉS:** A fűnyírópenge felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a késtartón lévő kiemelkedések illeszkedjenek a fűnyírópenge furataiba.

A fűnyíró kés felszerelése

FIGYELMEZTETÉS: Óvatosan szerelje fel a fűnyírókést. Felső/alsó oldala van.

FIGYELMEZTETÉS: Húzza meg erősen a csavart az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzítse a pengét.

FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg arról, hogy a fűnyírópenge és az összes rögzítő alkatrész megfelelően van felszerelve és biztonságosan meg van húzva.

FIGYELMEZTETÉS: A kések cseréjekor mindig kövesse az ebben a kézikönyvben található utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS: A fűnyírókések felszerelése után távolítsa el a csapot a fűnyírótestről.

A fűnyírókések felszereléséhez hajtsa végre az eltávolítási eljárást fordított sorrendben.

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt javítást kérne, először végezze el saját ellenőrzését. Ha olyan problémát talál, amelyet a kézikönyv nem magyaráz meg, ne kísérelje meg szétszerelni a gépet. Ehelyett forduljon hivatalos szervizközponthoz, ahol mindig az ajánlott cserealkatrészeket használja a javításokhoz.

Rendellenes állapot	Valószínű ok (hiba)	Jogorvoslat
A fűnyíró nem indul el.	Két akkumulátorcsomag nincs behelyezve.	Helyezzen be két feltöltött akkumulátorcsomagot.
	Akkumulátor probléma (feszültség alatti)	Töltse fel az akkumulátort. Ha recharging is not effective, replace akkumulátor csomag.
	A zárókulcs nincs behelyezve.	Helyezze be a zárókulcsot.
Kis használat után leáll a motor.	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.	Töltse fel az akkumulátort. Ha recharging is not effective, replace akkumulátor csomag.
	A vágási magasság túl alacsony.	Növelje a vágási magasságot.
	A levágott fű eltömődött a fűnyíróban.	Távolítsa el a eltömődött fűt a fűnyíróból.
A motor nem éri el a maximális fordulatszámot.	Az akkumulátorcsomag nem megfelelően van behelyezve.	Telepítse a akkumulátorcsomag mint ebben leírva kézikönyv.
	Az akkumulátor töltöttsége csökken.	Töltse fel az akkumulátort. Ha recharging is not effective, replace akkumulátor csomag.
Kaszáló gép penge csinál nem forog: állj meg a fűnyíró azonnal!	Külföldi tárgy ilyen mint a ág közelében van elakadva penge.	Külföldi tárgy ilyen mint a ág közelében van elakadva penge.
Idegen tárgy, mint pl a ág van elakadt a közelében penge.	A penge kiegyensúlyozatlan, túlzottan vagy egyenetlenül kopott.	Cserélje ki a pengét.

**TLMLI2018, TLMLI2018X, TLMLI2018E, TLMLI2018XE, TLMLI2018X -X, TLMLI2018M, TLMLI2018XM, TLMLI2018XA, UTLMLI2018, UTLMLI2018X, TLMLI2018X, TLMLI2020, TLMLI2020X, TLMLI2020 -X, TLMLI2020M, TLMLI2020XM, TLMLI2020XA, UTLMLI2020, UTLMLI2020X (X jelentése 1-től 9-ig) Alkatrészlista**

Nem .	Rész Leírás	Menny
1	Akkumulátor borító összeszerelés	1
2	Katapult rúd	4
3	Katapult rúd tavaszi	4
4	Kulcs mint	1
LO 5	Maga megcsapolás csavar	18
6	Jobb forgó csavarodás tavaszi	1
7	Jobb forgó zárójel	1
8	Maga megcsapolás csavar	2
9	Akkumulátor doboz	1
10/53/54/59	Motor vezérlő összeszerelés	1
11	Bal forgó csavarodás tavaszi	1
12	Bal forgó zárójel	1
13	Jobb szivacs megnyomva lemez	1
14	Jobb levegő bevitel szivacs	1
15	A jobb oldali díszburkolat névtáblája	1
16	Jobb dekoratív borító	1
17	Krimpelés lemez	2
18	Erő fej bázis	1
19	Lámpaernyő	1
20	Elülső trim borító	1
21	Lámpa panel összeszerelés	1
22	Lámpa lemez rögzítő bázis	1
23	Maga megcsapolás csavar	2
24/29/41	18 hüvelykes alváz	1
25	por borító	1
26	Hatszög zár dió	4
27	Szél levél növényen	1
28	penge	1

Nem .	Rész Leírás	Menny
30	Hatszög fejes csavar	1
31	Erő zsinór összeszerelés	1
32	GP mikrokapcsoló	1
33	A kapcsolódoboz alsó fedele	1
34	Kapcsoló csúszkát	1
35	Kapcsoló csúszkát tavaszi	1
36	Váltás csavarodás tavaszi	1
37	Lapos, kerek fejű vakszegecs	1
38	Húzni kötél csúszkát	1
39	szed	1
40	Húzni kötél tavaszi	1
41	Kapcsoló doboz áramkör tábla	1
43	Maga megcsapolás csavar	2
44	Maga megcsapolás csavar	1
45	A kapcsolódoboz felső fedele	1
46	Gomb tavaszi	1
47	Kapcsoló doboz gomb	1
48	Védő tekerics	2
49	A bal oldali díszborító névtáblája	1
50	Bal trim borító	1
51	Bal levegő bevitel szivacs	1
52	Bal szivacs megnyomva lemez	1
55	Maga megcsapolás csavar	4
56	Lakás mosó	4
57	Fény tavaszi mosó	4
58	A terminál bal oldali rögzítő alja	1
60	Terminál jobb rögzítő bázis	1
61	Szalma doboz összeszerelés	1