

Akkus fűnyíró (trimmer)

**TGTLI20018,TGTLI20301E,TGTLI20301X,TGTLI20301-X,TGTLI20301S,
TGTLI20301A,TGTLI20301H,TGTLI20301M,UTGTLI20301X,
UTGTLI20301-X (X jelentése 1-től 9-ig)**

Eredeti utasítások

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást.

A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi hivatkozás céljából.

A figyelmeztetésekben szereplő "elektromos szerszám" kifejezés az Ön hálózatról működtetett (vezetékes) elektromos vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos kéziszerszámára vonatkozik.

1) A munkaterület biztonsága

a) Tartsa tisztán és jól megvilágított munkaterületet. A zsúfolt és sötét területek balesetekhez vezethetnek.

b) Ne működtesse az elektromos kéziszerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.

c) Tartsa távol a gyerekeket és a közelben lévőket elektromos szerszám használatától. A zavaró tényezők elveszíthetik az irányítást.

2) Elektromos biztonság

a) Az elektromos szerszám csatlakozóinak illeszkedniük kell a konnektorhoz. Soha semmilyen módon ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adapterdugót földelt (földelt) elektromos szerszámokhoz. A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

b) Kerülje el, hogy teste érintkezzen földelt vagy földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények. Fennáll az áramütés veszélye, ha teste földelve van.

c) Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.

d) Ne használja vissza a vezetékét. Soha ne használja a kábelt az elektromos kéziszerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezeték növeli az áramütés kockázatát.

e) Ha az elektromos kéziszerszámot a szabadban használja, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas kábel használatát csökkenti az áramütés kockázatát.

f) Ha az elektromos kéziszerszám nedves helyen történő használata elkerülhetetlen, használjon hibaáram-védő (RCD) védelemmel ellátott tápellátást. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3) Személyi biztonság

a) Legyen éber, figyelje, mit csinál, és használja a józan eszt, amikor elektromos kéziszerszámot használ. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos kéziszerszámok használatában súlyos személyi sérülést okozhat.

b) Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, például porálarc, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérüléseket.

c) Akadályozza meg a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt az áramforráshoz és/vagy akkumulátorcsoomaghoz csatlakoztatja, felveszi vagy hordozza a szerszámot. Balesetveszélyes, ha az elektromos kéziszerszámokat úgy viszi, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha bekapcsolja a kapcsolóval ellátott elektromos szerszámokat.

d) Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot. Az elektromos kéziszerszám forgó alkatrészén hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.

e) Ne nyúljon túl. Mindig tartsa a megfelelő lábtartást és egyensúlyt. Ez jobb ellenőrzést tesz lehetővé a elektromos szerszámot váratlan helyzetekben.

f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészekről. A bő ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.

g) Ha a porelszívó és -gyűjtő berendezések csatlakoztatására vannak biztosítva eszközök, gondoskodjon ezek csatlakoztatásáról és megfelelő használatáról. A porgyűjtő használatát csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.

4) Az elektromos kéziszerszámok használatának és gondozásának

a) Ne erőltesse az elektromos kéziszerszámot. Használja az alkalmazásának megfelelő elektromos szerszámot. A megfelelő elektromos kéziszerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát a tervezett sebesség mellett.

b) Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be és ki. Minden olyan elektromos kéziszerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, ezért meg kell javítani.

c) Húzza ki a csatlakozódugót az áramforrásból és/vagy az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból, mielőtt elkészíti bármilyen beállítást, tartozékok cseréjét vagy elektromos szerszámok tárolását. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen beindításának kockázatát.

d) A használaton kívüli elektromos szerszámokat gyermekektől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámot vagy a jelen utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.

e) Karbantartsa az elektromos kéziszerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem illeszkednek-e vagy beszorultak-e, nem törnek-e el az alkatrészek, és minden olyan körülmény, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszám működését. Ha megsérült, használat előtt javíttassa meg az elektromos kéziszerszámot. Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos szerszámok okoznak.

f) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ragadnak be, és könnyebben irányíthatók.

g) Az elektromos kéziszerszámot, a tartozékokat, szerszámhegyeket stb. az utasításoknak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Ha az elektromos kéziszerszámot a tervezettől eltérő műveletekre használja, veszélyes helyzet alakulhat ki.

h) Tartsa a fogantyúkat és a fogófelületeket szárazon, tisztán és olaj- és zsírmentesen. A csúszós fogantyúk és a megfogó felületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.

5) Szolgáltatás

a) Az elektromos kéziszerszámot szakképzett szerelővel javíttassa, kizárólag azonos cserealkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám biztonságának megőrzését.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN A SZIMBÓLUMOK

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

Biztonsági figyelmeztetés.

Kérjük, csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja.

Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és pormaszkot.

CE megfelelőség.

A gép kezelőjének munka közben meg kell győződnie arról, hogy nem

személyek vagy állatok 15 méternél (50 láb) közelebb jönnek

Az elektromos hulladékokat nem szabad együtt kidobni

Háztartási hulladék. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol vannak ilyen létesítmények.

Az újrahaznosítással kapcsolatos tanácsokért forduljon a helyi hatósághoz vagy a viszonteladóhoz.

Veszély: ügyeljen a kidobott tárgyakra.

Tartsa távol a szemléldődőket.

Ne tegye ki esőnek.

Egyenáram.

A környezetbe történő zajkibocsátás a szerint

Az Európai Közösség irányelve A gép emissziója

a Műszaki adatok fejezetben és a címkén található.

Szimbólumok az akkumulátoron és/vagy az akkumulátortöltőn

Ezt a terméket megfelelő újrahaznosító létesítményben kell leadni (csak Európára vonatkozik)

Hibabiztos transzformátor

Az akkumulátortöltőt csak beltérben használja és tárolja.

Kettős szigetelés a további védelem érdekében.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem!

Ez a gép működés közben elektromágneses teret hoz létre. Ez a mező bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos vagy halálos sérülések kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező személyek konzultáljanak orvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával a gép használata előtt.

Figyelem!

Soha ne engedje, hogy gyerekek használják vagy tartózkodjanak a gép közelében. Mivel a gép könnyen indítható, a gyerekek is be tudják indítani, ha nem tartják őket teljes felügyelet alatt. Ez súlyos személyi sérülés veszélyét jelentheti. Ezért válassza le az akkumulátort, ha a gép nincs szoros felügyelet alatt.

Egyéni védőeszközök

Figyelem!

Figyelje a figyelmeztető jelzéseket vagy kiáltásokat, ha hallásvédőt visel. Mindig távolítsa el a hallásvédőt, amint a motor leáll.

Fontos!

A fűnyíró veszélyes lehet, ha nem megfelelően vagy gondatlanul használják, és súlyos vagy halálos sérülést okozhat a kezelőnek vagy másoknak.

Rendkívül fontos, hogy elolvassa és megértse ennek a kezelési útmutatónak a tartalmát.

A gép használatakor minden alkalommal engedélyezett személyi védőfelszerelést kell használnia. Az egyéni védőfelszerelés nem tudja megszüntetni a sérülés veszélyét, de csökkenti a sérülés mértékét, ha mégis bekövetkezik egy baleset. A megfelelő felszerelés kiválasztásához kérjen segítséget kereskedőjétől

1. Öltözz fel megfelelően. A viselt ruha legyen funkcionális és megfelelő, azaz legyen szorosan illeszkedő, de ne okozzon akadályt. Ne viseljen olyan ékszert vagy ruhát, amely bokrokba vagy cserjékbe keveredhet. Viseljen védő hajtakarót, ha hosszú hajat tartalmaz.

2. A fej-, szem-, kéz- vagy lábsérülések elkerülése, valamint a hallás védelme érdekében az alábbi védőfelszerelést és védőruházatot kell használni a berendezés használata során

3. Mindig viseljen sisakot, ahol fennáll a leeső tárgyak veszélye. A védősisakot rendszeres időközönként ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e, és legkésőbb 5 év elteltével ki kell cserélni. Csak jóváhagyott védősisakot használjon

4. A sisak védőszemüvege (vagy védőszemüveg) védi az arcot a repülő törmeléktől és kövektől. A berendezés működése közben mindig viseljen védőszemüveget vagy napellenzőt a szemsérülések elkerülése érdekében.

5. Viseljen megfelelő zajvédő felszerelést a halláskárosodás elkerülése érdekében (fültokok, fül dugók stb.).

6. A munkaruha véd a repülő kövek és törmelék ellen. Erősen ajánlott a felhasználónak munkaoverál viselése.

7. A vastag bőrből készült speciális kesztyűk az előírt felszerelés részét képezik, és a berendezés működése során mindig viselni kell.

8. A berendezés használatakor mindig viseljen erős, csúszásmentes talpú cipőt. Ez véd a sérülésektől és jó tartást biztosít.

9. Erős anyagból készült ruhát viseljen, és kerülje a bő ruházatot, amely megakadhat a gallyakon és az ágakon. Mindig viseljen nehéz, hosszú nadrágot. Ne viseljen ékszert, rövidnadrág szandált, és ne menjen mezítláb. Rögzítse a hajat úgy, hogy az vállszint felett legyen.

Elektromos és akkumulátorbiztonság

1. Kerülje a veszélyes környezetet. Ne használja a berendezést nyirkos vagy nedves helyen, és ne tegye ki esőnek. A berendezésbe jutó víz növeli az áramütés kockázatát.

2. Csak a gyártó által meghatározott töltővel töltse fel. Az egyik típusú akkumulátorhoz megfelelő töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorcsomaggal együtt használják.

3. Az elektromos kéziszerszámokat csak erre a célra kijelölt akkumulátorral használja. Bármilyen más akkumulátorcsomag használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.

4. Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb apró fémtárgyaktól, amelyek összeköttetést létesíthetnek az egyik terminál és a másik között. Az akkumulátor érintkezőinek összezárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

5. Visszaélésszerű körülmények között folyadék lökhet ki az akkumulátorból; kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezik, öblítse le vízzel. Ha folyadék kerül a szembe, kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

6. Ne dobja tűzbe az akkumulátort. A cella felrobbanhat. Ellenőrizze a helyi kódokkal az esetleges különleges hulladékkezelési utasításokat.

7. Ne nyissa fel és ne tedd le az akkumulátort. A felszabaduló elektrolit maró hatású, és károsíthatja a szemet vagy a bőrt. Lenyelve mérgező lehet.

8. Ne zárja rövidre az akkumulátorkazettát: (1) Ne érintse meg semmivel sem a kivezetéseket vezető anyag.

(2) Ne tárolja az akkumulátorkazettát más fémtárgyakkal, például szögekkel, érmékkel stb.

(3) Ne tegye ki az akkumulátorkazettát víznek vagy esőnek. Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramfelvételt, túlmelegedést, égési sérüléseket és akár meghibásodást is okozhat

Órizzze meg ezeket az utasításokat

Tipppek az akkumulátor maximális élettartamának fenntartásához.

1. Töltse fel az akkumulátorkazettát, mielőtt teljesen lemerül. Mindig állítsa le a szerszámot, és töltse fel az akkumulátort, ha azt észleli, hogy csökken a szerszám teljesítménye.

2. Soha ne töltsön újra teljesen feltöltött akkumulátort. A túltöltés lerövidíti az akkumulátor élettartamát.

3. Töltse fel az akkumulátorkazettát szobahőmérsékleten 5 °C -40 °C (41

°F -104 °F) . Töltés előtt hagyja lehűlni a forró akkumulátorkazettát.

4. Ha nem használja az akkumulátorkazettát, vegye ki a szerszámból vagy a töltőből.

5. Töltse fel az akkumulátorkazettát, ha hosszabb ideig (több mint hat hónapig) nem használja.

MEGHATÁROZOTT HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Az akkumulátoros fűnyíró csak fű és gaz nyírására szolgál. Ne használja más célra, például sövényvágásra, mert ez sérülést okozhat

MŰSZAKI ADATOK

Összetevők listája

1. Kikapcsoló gomb

2. Állítható első fogantyú
3. Teleszkópos gém csatlakozó
4. Élváltó gomb
5. Virágőr
6. Hátsó fogantyú
7. Indítókapcsoló
8. Fűvédő
9. Vágófej

Ismerje meg a fűkaszálót

A termék biztonságos használata megköveteli a szerszámon és a használati útmutatóban található információk megértését, valamint a tervezett projekt ismeretét. A termék használata előtt ismerkedjen meg az összes működési jellemzővel és biztonsági előírással.

Virágőr

A könnyen felszerelhető virágvédő védi a virágokat a levágástól.

Első fogantyú

A fűnyíró elülső fogantyúval van felszerelve a könnyű kezelés és az irányítás elvesztésének elkerülése érdekében.

Vágó/élező váltó gomb

Nyomja meg ezt a gombot, és forgassa el a fejet 180°-kal, hogy beállítsa a szerszámot a trimmer és a szélező között.

Teleszkópos gém

A fűszegélynyíró különböző hosszabbítási pontokhoz állítható a könnyebb használat érdekében.

MŰSZAKI ADATOK

Kioldó kapcsoló

A hátsó fogantyú alatt található kapcsológombot és a kiegészítő fogantyú mögött található reteszelő gombot egyszerre kell lenyomni, hogy lehetővé tegye a penge forgását.

Műszaki adatok

Motor típus	PMDC
Kimenő tengely fordulatszáma, min ⁻¹	8200
Vágási szélesség, mm	300

Hangszintek

Hangnyomásszint, az EN60335-1 és EN50636-2 szerint mérve – 91,dB(A): 76,1 K=3

Hangteljesítményszint, ISO22868 szerint mérve, dB(A): 92,8 K=3

Garantált hangteljesítményszint, dB(A): 94

Rezgésszintek

Rezgésszint a fogantyúknál, ISO 22867 szerint mérve, m/s² első/hátsó fogantyúk.

FIGYELEM!

Ehhez az elektromos kéziszerszámhöz csak eredeti akkumulátort és akkumulátortöltőt használjon az alábbiak szerint:

x (üres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)

y (üres, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

Termék	Akkumulátor		
Model szám.	TFBLI2001 TFBLI2001xy	TFBLI2002 TFBLI2002xy	TFBLI2053 TFBLI2053xy
Kimeneti feszültség	20V MAX		
Kimeneti áram	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah

Termék	Akkumulátortöltő			
Model szám.	TFCLI2001 TFCLI2001xy	UTFCLI2001 UTFCLI2001xy	TFCLI20411 TFCLI20411xy TFCLI2034 TFCLI2034xy	UTFCLI20411 UTFCLI20411xy UTFCLI2034 UTFCLI2034xy
Bemeneti teljesítmény	50W		105W	
Bemeneti feszültség	220-240V~ 50/60Hz	110-120V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz	110-120V~ 50/60Hz
Kimeneti feszültség	20V DC		21V DC	
Kimeneti áram	2A		4A	

MŰKÖDÉSI KÉP

MŰVELET

Összeszerelési utasítás

Akkumulátor

Fontos

Az akkumulátorcsomag vásárláskor nincs feltöltve. Mielőtt először használná a hedert, helyezze az akkumulátort az akkumulátortöltőbe, és töltsse fel. Feltétlenül olvassa el az összes biztonsági óvintézkedést, és kövesse az Akkumulátortöltő részben található utasításokat.

Az akkumulátor eltávolítása (lásd az A ábrát) :

1. Csúsztassa lefelé az akkumulátorcsomag reteszelő gombját (3), és tartsa lenyomva.
2. Fogja meg erősen a kioldó fogantyút (2). Húzza ki az akkumulátorcsomagot a fogantyúból

jegyzet

Az akkumulátor szorosan illeszkedik a fogantyúba, hogy megakadályozza a véletlen elmozdulást. Az eltávolításhoz erős húzásra lehet szükség.

Az akkumulátor behelyezése (lásd az A ábrát):

1. Igazítsa egy vonalba az akkumulátor nyelvét (1). csomagolja be az üreggel a fogantyúházban.
2. Fogja meg erősen a kioldó fogantyút (2).
3. Nyomja be az akkumulátorcsomagot a fogantyúba, amíg a retesz a helyére nem pattan.

Figyelem!

Kövesse ezeket az utasításokat a sérülések elkerülése és az áramütés vagy tűz kockázatának csökkentése érdekében

- Azonnal cserélje ki az akkumulátort vagy a töltőt, ha az akkumulátorház vagy a töltőkábel megsérül.
- Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF állásban van-e, mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort.
- A trimmer bármely részének ellenőrzése, beállítása vagy karbantartása előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátorcsomag ki van-e húzva, és a kapcsoló OFF állásban van-e.
- Olvassa el, értse meg és kövesse a Töltési eljárás című részben található utasításokat.

Kicsomagolás

- Ezt a terméket össze kell szerelni.
- Óvatosan vegye ki a terméket és minden tartozékát a dobozból. Győződjön meg arról, hogy a csomagolási listán felsorolt összes elemet tartalmazza.
- Gondosan ellenőrizze a terméket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szállítás során nem történt törés vagy sérülés.
- Ne dobja ki a csomagolóanyagot mindaddig, amíg gondosan meg nem vizsgálta és kielégítően működtette a terméket.

MŰVELET

Figyelem!

Ha valamelyik alkatrész sérült vagy hiányzik, ne használja a terméket, ha az alkatrészeket kicserélték.

Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülést okozhat.

Figyelem!

Soha ne használja a szerszámot megfelelően felszerelt védőburkolat nélkül.

Fűvédő felszerelése (lásd a B ábrát)

Három csavarral kell a védőburkolatot a megadott helyzetben tartani.

Elülső fogantyú rögzítése

A trimmer indítása/leállítása (lásd a C ábrát)

A fűszegélynyíró egy kapcsológombbal és egy reteszelő OFF gombbal rendelkezik, amelyek együtt használatosak a véletlen beindítás vagy sérülés elkerülésére.

1. Helyezze az egyik kezét a kioldó fogantyújára (1). Helyezze a másik kezét az állítható elülső fogantyúra.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a lock-OFF gombot (2).
3. Nyomja meg a kioldó kapcsolót (3). A fűnyíró BE kapcsol.
4. Engedje el a reteszelő-KI gombot. A fűnyíró mindaddig bekapcsolva marad, amíg a kioldó fogantyúja és a kioldókapcsoló BE van nyomva.
5. A fűnyíró leáll, ha elengedi a kioldó fogantyúját

A fűnyíró használatakor kövesse az alábbi tippeket:

- Tartsa a trimmert jobb kezével a hátsó fogantyún, bal kezével pedig az elülső fogantyún.
- Működés közben mindkét kezével erősen fogja meg
- A trimmert kényelmes helyzetben kell tartani úgy, hogy a hátsó fogantyú körülbelül csípőmagasságban legyen.
- A magas fűvet felülről lefelé vágja le. Ez megakadályozza, hogy a fű a tengelyház és a fűfej köré tekeredjen

Ha a fű a fűfej köré tekered:

- Állítsa le a trimmert.
- Vegye ki az akkumulátort.
- Távolítsa el a fűvet

Figyelem!

Mindig tartsa távol a fűnyírót a testétől, és tartsa a test és a fűnyíró közötti távolságot. A fűnyíró vágófejével való bármilyen érintkezés működés közben súlyos személyi sérülést okozhat.

MŰVELET

Haladó fű

jegyzet

A trimmer automatikus adagolófejjel van felszerelve. Ha a fejet megütögeti a zsinór előmozdítása érdekében, az károsíthatja a trimmert, és érvénytelenné válik a garancia.

- Működő trimmernél engedje el a kapcsolót.
- Várjon két másodpercet, és nyomja meg a kapcsolót.

jegyzet

A fű körülbelül 1/4 hüvelyknyire nyúlik ki minden egyes leálláskor és a kapcsoló indításakor, amíg a fű el nem éri a fűterelő kés hosszát.

- Folytassa a vágást

A fű kézi mozgatása

Távolítsa el az akkumulátort, majd nyomja be az orsórögzítő gombot, miközben a fűvet húzza a fű kézi mozgatásához.

Vágja le a pengét

Ez a trimmer a fűvédőn vágókéssel van felszerelve. A legjobb vágás érdekében tolja előre a fűvet, amíg a vágókés nem vágja le a fűvet. Ha azt hallja, hogy a motor a szokásosnál gyorsabban jár, vagy ha a vágás hatékonysága csökken, tolja előre a fűvet. Ez megőrzi a legjobb teljesítményt, és elég hosszú ideig tartja a fűvet ahhoz, hogy megfelelően haladjon.

Vágási tippek (lásd a D ábrát)

- Tartsa a trimmert a vágott terület felé döntve; ez a legjobb vágási terület.
- A fűnyíró akkor vág, amikor balról jobbra halad az egységen. Ezzel elkerülhető, hogy törmelék kerüljön a kezelőre. Kerülje a vágást a 8. ábrán látható veszélyes területen

Használja a fű hegyét a vágáshoz; ne erőltesse a fűfejet a nyíratlan fűbe.

- A drót- és kerítések extra fűkopást, akár törést is okoznak. A kő- és téglafalak, a járdaszegélyek és a fa gyorsan elhasználhatja a fűvet.
- Kerülje a fákat és cserjéket. A fű könnyen megsértheti a fa kérget, a faléceket, az iparvágányt és a kerítésoszlopokat.

Állítsa be az elülső fogantyút (lásd az E ábrát)

Az első fogantyú szöge 2 fokozatban felfelé állítható 30°-tól (egyenes) 90°-ig, és lefelé 3 fokozatban 90°-tól 150°-ig. Ezért 5 lehetséges munkahely van.

Állítsa be a tengely hosszát (lásd F ábra)

- Lazítsa meg a csatlakozót (az óramutató járásával megegyező irányba forgatva) és a teleszkópot, vagy nyújtsa ki a megfelelő hosszra, majd húzza meg a csatlakozót (az óramutató járásával ellentétes forgatás).

Szélezés (lásd G ábra)

Távolítsa el az akkumulátort. Fogja meg az első fogantyút, nyomja meg a váltógombot, és az óramutató járásával megegyező irányba forgassa el a vágófejet 180°-kal, majd rögzítse a vágófejet.

Virágórral dolgozni

Figyelem!

A vágófej rövid ideig tovább foroghat, miután kikapcsolja a szálvágót. A virágvédő beállítása előtt várja meg, amíg a vágófej teljesen leáll. Ne állítsa be a lábával.

A virágvédő korlátozhatja a vágószál vágási tartományát, és csökkentheti a forgó vágószál sérülésének kockázatát.

Trimmer zsinór csere (lásd Dia IJ)

- Távolítsa el az akkumulátort.
- Távolítsa el az orsót a fűfejről.

jegyzet

Távolítsa el minden, az orsón maradt régi vágószálát.

Csak 1,6 mm átmérőjű nylon vágószálát használjon. A legjobb teljesítmény elérése érdekében használja az eredeti gyártó csere fűnyírósorát.

- Helyezze be az új nejlonzsinórt az orsón lévő lyukba, majd tekerje fel a zsinórt az orsó köré az orsón lévő nyílak által mutatott irányba.

A nyírózsinór szárnyazása után legalább 6 hüvelykesnek kell lennie. a tekercsvonal és az orsó külső széle között.

- A fűvet a fűzőlyukakon keresztül táplálja

hogy kijöjjön a házból.

- Cserélje ki a műanyag rögzítőt, az orsót és az orsórögzítőt.
- Helyezze vissza az orsórögzítőt úgy, hogy a füleket a nyílásokba nyomja, és addig nyomja le, amíg az orsórögzítő a helyére nem kattan.

Orsócsere (lásd a J ábrát)

- Vegye ki az akkumulátort.
- Nyomja be az orsórögzítő oldalán lévő füleket.
- Az eltávolításhoz húzza felfelé az orsórögzítőt.
- Távolítsa el az orsót.
- Az új orsó felszereléséhez győződjön meg arról, hogy a vágószál az új orsón lévő szemközti nyílásokba van befogva.
- Szerelje be az új orsót úgy, hogy a trimmer zsinór és a nyílások egy vonalba kerüljenek a fűfejben lévő fűzőlyukakkal. Fűzze be a trimmer zsinórt a fűzőlyukakba.
- Húzza ki a fűnyíró zsinórt a fűfejből, hogy a fű kiszabaduljon az orsón lévő nyílásokból.
- Helyezze vissza az orsórögzítőt úgy, hogy a füleket a nyílásokba nyomja, és addig nyomja le, amíg az orsórögzítő a helyére nem kattan.

A trimmer tárolása

- Nyissa ki a teleszkópos gép csatlakozóját és állítsa a legrövidebb fokozatra.
- Tisztítsa meg minden idegen anyagot a trimmerről.
- Tárolja gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.
- Tartsa távol a maró hatású anyagoktól, például kerti vegyszerektől és jégtelenítő sóktól.

Karbantartás

Figyelmeztetések

A szervizelés során csak azonos cserealkatrészeket használjon. Bármilyen más alkatrész használata veszélyt jelenthet, vagy károsíthatja a terméket.

Figyelmeztetések

Az egység ellenőrzése, tisztítása vagy szervizelése előtt állítsa le a motort, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll, és vegye ki az akkumulátort.

Ezen utasítások be nem tartása súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Figyelmeztetések

Mindig viseljen védőszemüveget vagy oldalvédővel ellátott védőszemüveget, amely megfelel az USA-ban az ANSI Z87.1 szabványnak vagy az EU-országokban az EN166 szabványnak az elektromos kéziszerszám használata vagy porfűjás közben. Ha a működés poros, viseljen pormaszkot is.

Általános karbantartás

Kerülje az oldószerek használatát a műanyag alkatrészek tisztításakor. A legtöbb műanyag érzékeny a különféle kereskedelmi oldószerek által okozott sérülésekre, és használatuk károsíthatja őket. Használjon tiszta törlőkendőt a szennyeződések, por, olaj, zsír stb. eltávolításához.

Figyelmeztetések

Soha ne engedje, hogy törőfolyadékok, benzin, kőolaj alapú termékek, áthatoló olajok stb. érintkezzenek műanyag részekkel. A vegyszerek károsíthatják, gyengíthetik vagy tönkretelhetik a műanyagot, ami súlyos személyi sérüléshez vezethet. Rendszeresen tisztítsa meg minden idegen anyagot a vágófej szellőzőnyílásairól. Gyakran elvégezheti az itt leírt javításokat. Egyéb javítások esetén a trimmert hivatalos szervizzel javíttassa meg.

KARBANTARTÁS ÉS MŰKÖDÉSEK

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A fű nem halad előre az automatikus adagolófej használatakor:	1. A fű hegesztett maguknak. 2. Nincs elég fű orsón. 3. A fű elhasználódott túl rövid. 4. A fű kusza orsón.	1. Kenje be szilikon spray-vel. 2. Telepítsen több fűvet. Lásd a Fűcsere című részt a kézikönyvben korábban. 3. Húzza meg a fűvet, miközben váltakozva nyomja le és engedje el az orsórögzítőt. 4. Távolítsa el a fűvet az orsóról és a fűről. Csere korábban ebben kézikönyv.
A fű körbeveszi a hajtótengely házát és a fűvet fejj.	Magas fű vágása a talaj szintjén	Vágja le a magas fűvet felülről lefelé, hogy megakadályozza a becsomagolást.
A motor nem indul el, ha a kapcsoltól lenyomják	Az akkumulátor nem biztonságos Az akkumulátor nincs feltöltve.	rögzítéséhez győződjön meg arról, hogy az akkumulátor tetején lévő reteszt a helyükre pattannak. Töltse fel az akkumulátort a mellékelt utasítások szerint a te modell.

EC Declaration of Conformity

We herewith declare:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Authorized to compile the technical file:

APECS TOOLS d.o.o., Rakuseva 32, 1000 Ljubljana, Slovenia

This product is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable European Directives, based on the application of European harmonized standards. Any unauthorized modification of the apparatus avoids this declaration.

Machine Description: Lithium-Ion grass trimmer TOTAL

Product type: TGTLI20018

European Directives

2006/42/EC

2014/30/EU

European harmonized standards

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2

EN 50636-2-91:2014

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Date/Authorized Signature:


Title of Signatory: Product manager

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

Osborn Zhou

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date:2020-11-30


Authorized Signature

JÓTÁLLÁSI KÁRTYA - 3 ÉV



Nº

Dokument Nº

Az eszköz neve: _____

Szerszám modell: _____

A szerszám sorozatszáma: _____

A szerszám eladásának időpontja és helye: _____

Jótállási időszak minden műszaki eszközre a vásárlástól számított 36 hónap.

A jótállási jegy csak a számlával együtt érvényes!

Aláírás és bélyegző:

Vállaljuk, hogy válaszolunk az alábbiakban megfogalmazott kérésre a jótállási időn belül, hogy a szerszám javításra történő átadásától számított legfeljebb 45 napon belül díjmentesen kijavítunk minden olyan hibát és hiányosságot, amelyet anyag- vagy gyártási hiba okoz. A jótállási időszak meghosszabbodik azon napok számával, amelyek alatt a vevő nem használhatta a szerszámot. A jótállási időn belüli javítások nem terjednek ki a termék és a mellékelt tartozékok rutinszerű karbantartására. A jótállási jegy csak az eladó számlájával együtt érvényes. Az elektromos szerszám minden olyan anyag- vagy gyártási hibája, amely a használati utasításnak megfelelő gondozás és kezelés ellenére is nyilvánvalóvá vált volna, a jótállási időn belül elismerésre kerül. Az elektromos szerszám típusához előírt tartozékok kizárólagos használata a garanciánk elfogadásának előfeltétele. A termék minőségét vagy hibátlan működését a jótállási idő alatt garantáljuk, amely az áru fogyasztónak történő átadásával kezdődik. Az az időszak, amely alatt garanciát vállalunk a TOTAL szerszámok szervizelésére és a pótalkatrészekre, a termék megvásárlásától számított 7 év.

A jótállásból a következők nem tartoznak bele:

- a szerszám szakszerűtlen kezeléséből eredő hibák
- a jogosulatlan beavatkozás vagy a a szerszám jogosulatlan manipulálása vagy javítása
- az alul- vagy túlfeszültség okozta meghibásodások
- a szállítás közbeni sérülés okozta hibák
- túlterhelés vagy mechanikai sérülés okozta meghibásodás
- a szerszám használata által okozott károk
- a szerszámban a használati utasítás be nem tartása miatt keletkezett hibák.

A panasz tárgyát képező szerszámot bármelyik szlovéniai TOTAL üzletben meg lehet javítani, amely:

APECS Tools, d.o.o., Rakuševa ulica 32, 1000 Ljubljana, Szlovénia, t +386 (0)51 750 111, info@totaltools.si, www.totaltools.si

Gyártó: Total Tools CO. PTE. LTD., Kína

Engedélyezett javítóműhely:

APECS Tools d.o.o., Rakuševa ulica 32, 1000 Ljubljana, Szlovénia, t +386 (0)51 750 111, service@totaltools.si